



Actuador multivueltas

SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Intrusivo con control de actuador

AUMATIC AC 01.1

Control:

Paralelo

Profibus DP

Profibus DP con fibra óptica

Modbus

Modbus con fibra óptica

DeviceNet

→ Foundation Fieldbus



¡Lea primero las instrucciones!

- Observe las instrucciones de seguridad.
- Estas instrucciones son parte del producto.
- Conserve las instrucciones durante la vida útil del producto.
- Entregue las instrucciones al usuario o propietario posterior del producto.

Documentación de referencia:

- Manual (operación y ajuste) AUMATIC AC 01.1 Foundation Fieldbus.
- Manual (bus de campo de integración de aparatos) AUMATIC AC 01.1 Foundation Fieldbus.
 Están disponibles en Internet en www.auma.com o se pueden pedir directamente a AUMA (direcciones a partir de la página 78).

Índic	;e F	agina
1.	Instrucciones de seguridad	5
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.	Instrucciones generales de seguridad Rango de aplicación Campo de aplicación en zona Ex 22 (opcional) Avisos y advertencias Otras indicaciones y símbolos	5 6 7 8
2.	Identificación	9
2.1. 2.2.	Placa de características Descripción breve	9 11
3.	Transporte, almacenamiento y embalaje	. 12
3.1. 3.2. 3.3.	Transporte Almacenamiento Embalaje	12 12 12
4.	Montaje	. 13
4.1. 4.2. 4.2.1 4.2.2 4.3. 4.3.1 4.4.	Montar el volante Montar el actuador en la válvula/reductor Moldes de conexión B1, B2, B3, B4, B y E Molde de conexión A Accesorios (opcional) Tubo protector para husillo de válvula ascendente Posiciones de montaje de los mandos locales	13 14 14 15 17 17
5.	Conexión eléctrica	. 19
5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5	Instrucciones generales Conexión a la red con conector redondo (SD) de AUMA Conexión bus con conector redondo (SD) de AUMA Accesorios para la conexión eléctrica (opcional) Control en soporte mural Marco Tapa protectora Bastidor intermedio de doble sellado Toma de tierra exterior	19 22 25 28 28 29 29 29
6.	Manejo	. 30
6.1. 6.2. 6.2.1 6.2.2	Operación manual Funcionamiento del motor Manejo local Manejo REMOTO	30 31 31 31

6.3. 6.3.1 6.3.2 6.4.	Guía de menú mediante los pulsadores (para ajustes y visualización) Sinopsis: Funciones de los pulsadores Estructura y navegación Cambiar el idioma en pantalla	Pagina 32 32 33 34
7.	Visualizar	. 36
7.1. 7.1.1 7.2. 7.3.	Indicadores de estado en la pantalla Indicador de estado S0/S6 - Operación Lámparas indicadoras/LEDs Indicador mecánico de posición/marcha (opción)	36 36 38 38
8.	Mensajes	. 39
8.1. 8.2. 8.3.	Mensajes mediante el bus de campo Señales mediante contacto de salida (binario) – (opcional) Señales (analógicas) – (opcional)	39 39 39
9.	Puesta en servicio	. 40
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.4.1 9.4.2 9.5. 9.5.1 9.5.2 9.6. 9.6.1 9.6.2 9.6.3 9.7. 9.8. 9.9.	Comprobar/Cambiar el tipo de desconexión para posiciones finales Abrir el compartimento de conmutación Ajustar el limitador de par Ajustar el fin de carrera Ajustar la posición final CERRADO (campo negro) Ajustar la posición final ABRIR (campo blanco) Ajustar el sentido de marcha (campo blanco) Ajustar el sentido de marcha CERRAR (campo negro) Ajustar el sentido de marcha ABRIR (campo blanco) Maniobra de prueba Comprobar el sentido de giro Comprobar el final de carrera Realización de la operación de referencia Ajustar el potenciómetro (opcional) Ajustar el transmisor electrónico de posición/marcha (opcional) Cerrar el compartimento de conmutación	41 44 45 46 46 47 47 47 48 49 50 51 52 53
10.	Solución de fallos	. 54
10.1. 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.2. 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.3. 10.3.1 10.3.2	Fallo de puesta en servicio Indicador mecánico de posición Transmisor de posición RWG Interruptores de final de carrera y limitadores de par Fallo en posición final (no se ha considerado la marcha en inercia) Los pulsadores no reaccionan Mensajes de fallo y avisos Indicador de estado S0 – Fallos y avisos Indicador de estado S1— Fallos Indicador de estado S2 – Avisos Indicador de estado S3 – Causas del mensaje de fallo Ind. no listo Fusibles Fusibles en el control del actuador Protección de motor (vigilancia térmica)	54 54 54 55 55 56 56 57 58 60 61 61 62

		Pag	jina
11.	Mantenimiento y reparaciones		63
1.1. 1.2. 1.3.	Medidas preventivas para la reparación y para un funcionamiento seguro Mantenimiento Eliminación y reciclaje		63 64 64
12.	Lista de piezas de repuesto		66
12.1. 12.2.	Actuador multivueltas SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 Control AC 01.1 con conector redondo (SD) de AUMA		66 68
13.	Datos técnicos		70
14.	Certificados		76
14.1.	Certificado de conformidad y declaración del fabricante		76
	Índice alfabético		77
	Direcciones		78

1. Instrucciones de seguridad

1.1. Instrucciones generales de seguridad

Normas/Directivas

Los productos de AUMA se construyen y fabrican bajo observación de las normas y directivas reconocidas. Ello viene certificado mediante una declaración del fabricante y una declaración de conformidad.

El usuario de la instalación y el constructor de la misma deben observar las leyes nacionales y las directivas relativas al montaje, a la conexión eléctrica y a la puesta en servicio en el lugar de instalación.

Se deben observar especialmente las normas correspondientes de instalación para aplicaciones de bus de campo.

Instrucciones de seguridad/ Avisos

Las personas que trabajen con este aparato deben familiarizarse con las instrucciones de seguridad y las indicaciones de aviso de estas instrucciones y deben observarlas. Las instrucciones de seguridad y las indicaciones de aviso en el producto se deben observar para evitar daños personales y materiales.

Cualificación del personal

El montaje, la conexión eléctrica, la puesta en servicio, el manejo y el mantenimiento deben ser realizados sólo por personal especializado y formado que haya sido autorizado por el usuario de la instalación o por el constructor de la misma. Antes de proceder a trabajar con este producto, el personal debe haber leído y entendido estas instrucciones, así como conocer y observar los reglamentos reconocidos en materia de seguridad laboral.

Puesta en servicio

Antes de proceder a la puesta en servicio es importante comprobar si todos los ajustes coinciden con los requisitos de la aplicación. Un ajuste incorrecto puede suponer peligros relacionados con la aplicación, como p. ej., el deterioro de la válvula o de la instalación.

El fabricante no se hará responsable de los posibles daños resultantes de ello. Ese riesgo será asumido completamente por el usuario.

Operación

Condiciones para una operación correcta y segura:

- Transporte, almacenamiento, colocación, montaje y puesta en servicio correctos
- Operar el producto sólo en un estado perfecto bajo observación de estas instrucciones.
- Informar inmediatamente de fallos y daños y eliminarlos (encomendar su eliminación)
- Observar los reglamentos reconocidos de seguridad laboral.
- Observar las disposiciones nacionales.
- Durante la operación, la carcasa se calienta y las temperaturas de su superficie pueden llegar a ser > 60 °C. Como protección contra posibles quemaduras, recomendamos medir la temperatura del aparato con un termómetro adecuado antes de proceder a realizar los trabajos.

Medidas de seguridad

El responsable de la toma de las medidas de seguridad necesarias en el lugar de la instalación, como cubiertas o dispositivos de protección personal, es el usuario de la instalación o el constructor de la misma.

Mantenimiento

Las instrucciones de mantenimiento aquí descritas deben ser observadas para poder garantizar un funcionamiento seguro del aparato.

Los cambios en el aparato sólo están permitidos previo consentimiento del fabricante.

1.2. Rango de aplicación

Los actuadores multivueltas de AUMA están diseñados para la maniobra de válvulas industriales, p.ej., válvulas de globo, compuerta, mariposa, bola, etc.

Otras aplicaciones precisan de la autorización expresa (por escrito) del fabricante.

Así, su uso no está permitido para:

- Vehículos industriales terrestres según DIN EN ISO 3691
- Elevadores según DIN EN 14502
- Ascensores para personas según DIN 15306 y 15309
- Montacargas según DIN EN 81-1/A1
- Caminos de rodillos según NORM EN 14673 (borrador)
- Funcionamiento permanente
- Montaje en tierra
- Utilización subacuática permanente (obsérvese el tipo de protección)
- Zonas con peligro de explosión con excepción de la zona 22
- Zonas expuestas a la radiación en plantas nucleares

No nos responsabilizaremos por las consecuencias que pueda acarrear un uso incorrecto o no adecuado.

La observación de estas instrucciones se considera como parte del uso adecuado del actuador.

Información

Las instrucciones tienen validez para el modelo standard con "giro a derechas", es decir, el aje accionado gira en sentido horario para cerrar la válvula. Para el modelo especial con "cierre a izquierdas" existen unas instrucciones por separado.

1.3. Campo de aplicación en zona Ex 22 (opcional)

Los actuadores de la serie SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1 son adecuados para el uso en zonas polvorientas con peligro de explosión de la zona 22 según la directiva ATEX 94/9/CE.

Los actuadores tienen el tipo de protección IP 67 ó IP 68 y cumplen las disposiciones de la EN 50281-1-1:1998 Párrafo 6 – Medios eléctricos para el uso en entornos cargados de polvo inflamable, requisitos para medios eléctricos de la categoría 3 – Protección mediante carcasa.

Para cumplir todos los requisitos de la EN 50281-1-1: 1998, es imprescindible observar lo siguiente:

- Según la directiva ATEX 94/9/CE, los actuadores deben disponer de una identificación adicional – II3D IP6X T150 °C.
- La temperatura máxima de la superficie de los actuadores referida a una temperatura ambiente de + 40 °C según EN 50281-1-1 Sec. 10.4 es de + 150 °C. Conforme a la sec. 10.4, no se ha tenido en cuenta una elevada sedimentación de polvo sobre el medio de operación a la hora de determinar la temperatura máx. de la superficie.
- La correcta conexión de los interruptores térmicos o de los termistores, así
 como la observación del modo de operación y de los datos técnicos son condición para el mantenimiento de la temperatura máxima de la superficie de los
 aparatos.
- El conector se debe enchufar o desenchufar sólo en ausencia de tensión.
- Los prensaestopas utilizados deben cumplir también los requisitos de la categoría II3D y tener como mínimo el tipo de protección IP 67.
- Los actuadores deben conectarse mediante una toma de tierra externa (accesorio) a la conexión equipotencial o deben conectarse a un sistema de tuberías con puesta a tierra.
- Es imprescindible montar el tapón roscado (pieza n° 511.0) o el tubo de protección del husillo con tapa (pieza n° 568.1 y 568.2) de sellado del eje hueco para asegurar la protección contra la explosión.
- De forma general, en las zonas polvorientas con peligro de explosión se deben observar los requisitos de la EN 50281-1-1. La correspondiente obligación de diligencia y un personal formado para la puesta en servicio, los trabajos de servicio y de mantenimiento son condición para que el actuador funcione de forma segura.

1.4. Avisos y advertencias

Para resaltar procesos relevantes para la seguridad en estas instrucciones, tienen validez las siguientes indicaciones de aviso que vienen caracterizadas con la palabra de advertencia correspondiente (PELIGRO, AVISO, PRECAUCIÓN, NOTA).

↑ PELIGRO

Situación peligrosa inmediata con alto riesgo.

La no observación de este aviso supone una amenaza de muerte o de graves lesiones para la salud.

AVISO

Situación posiblemente peligrosa con riesgo medio.

La no observación de este aviso puede suponer la muerte o graves lesiones para la salud.

⚠ PRECAUCIÓN

Situación posiblemente peligrosa con riesgo bajo.

La no observación de este aviso puede suponer lesiones leves o de gravedad media. Puede utilizarse también en combinación con daños materiales.

NOTA

Situación posiblemente peligrosa.

La no observación de este aviso puede acarrear daños materiales. No se utiliza con daños personales.

Estructura y tipografía de las indicaciones de aviso



Símbolo de seguridad (avisa del peligro de sufrir lesiones).
Palabra de advertencia (PELIGRO, AVISO, PRECAUCIÓN, NOTA)

¡El tipo de peligro y su fuente!

Consecuencia(s) posible(s) en caso de no observación (opcional)

- → Medidas para evitar el peligro
- → Otras medidas

1.5. Otras indicaciones y símbolos

En estas instrucciones se utilizan las siguientes indicaciones y símbolos:

Información

El término **Información** que precede al texto da importantes indicaciones e informaciones.



Símbolo para CERRADO.



Símbolo para ABIERTO.

Mediante el menú al parámetro

Describe la ruta en el menú hasta el parámetro. Mediante los pulsadores de los mandos locales se puede encontrar rápidamente en la pantalla el parámetro buscado.


Descripción de los ajustes/indicaciones de los parámetros Describe las posibilidades de ajuste/visualización de un parámetro.

Describe detalladamente cada paso de ajuste/visualización del parámetro.

2. Identificación

2.1. Placa de características

Cada componente del aparato (actuador, control, motor) tiene una placa de características. La figura 1 muestra la disposición de las placas de características en el aparato.




- 1 Placa de características del actuador
- 2 Placa de características del control
- Placa de características del motor
- Placa adicional, p. ej., placa KKS

Datos de identificación en la placa de características del actuador:



- Tipo y tamaño del actuador
- 2 Numero de comisión

Datos de identificación en la placa de características del control:



- Tipo y tamaño del control
- 2 Numero de comisión
- Diagrama de cableado/Control

Tipo y tamaño Estas instrucciones tienen validez para las siguientes combinaciones de actuador

y control:

Tipo: SA = Actuador para operación con control Tipo: SAR = Actuador para operación con regulación

Tamaño: 07.1 – 16.1

Tipo: AC = Control de actuador AUMATIC

Tamaño: 01.1

Numero de comisión A cada aparato se le asigna un numero de comisión. Con este número se pueden

descargar esquemas de cableado, protocolos de prueba y otras informaciones del

aparato del Internet bajo http://www.auma.com.

Diagrama de cableado/ Manejo del control El manejo del control del actuador se realiza con un **Interface Foundation Fieldbus** si la posición 11 del diagrama de cableado ACP muestra las letras

B o C. Ejemplo: ACP 11F1-2P0—**B**000.

2.2. Descripción breve

Actuador multivueltas

Definición según EN ISO 5210:

Un actuador multivueltas es un actuador que transmite a la válvula un par de una revolución completa como mínimo. Puede absorber fuerzas de empuje. Los actuadores multivueltas de AUMA se operan con un electromotor. Para el maneio manual, se dispone de un volante.

La desconexión en las posiciones finales se puede realizar por final de carrera o por limitador de par.

Para el control y el procesamiento de las señales del actuador, es imprescindible un control.

Control de actuador

El control de actuador AUMATIC sirve para controlar los actuadores AUMA y se entrega listo para funcionar.

El control se puede montar directamente en el actuador o en un soporte mural. Las funciones del control AUMATIC van desde el control convencional de la válvula en la operación ABRIR – CERRAR, hasta las regulaciones de posición, regulaciones de procesos, registro de datos de servicio, funciones de diagnóstico y el control del bus de campo.

Mandos locales/ COM-AC/Bus de campo

El manejo, los ajustes y las visualizaciones se pueden realizar o bien localmente en el control, o bien REMOTO mediante un interface de bus de campo. Localmente, existe la posibilidad

- De manejar el actuador y realizar ajustes mediante los mandos locales (pulsadores y pantalla) (contenido de estas instrucciones).
- De, con ayuda del software COM-AC (opcional) y un ordenador (portátil o PC), leer y seleccionar datos, cambiar ajustes y guardarlos. En función de su equipamiento, la conexión entre el ordenador y el AUMATIC se realiza por cable (interfaz de infrarrojos) o de forma inalámbrica (interfaz Bluetooth), (no forma parte de estas instrucciones).

Intrusivo - No intrusivo

Modelo intrusivo:

- El ajuste de carrera y de par se realiza mediante un interruptor en el actuador. Modelo no intrusivo:
- El ajuste de carrera y de par se realiza mediante el control, para ello no es necesario abrir la carcasa del actuador ni la del control.
 Para ello se ha montado un MWG (transmisor magnético de carrera y par) que posibilita una señal analógica de respuesta/visualización del par.

3. Transporte, Almacenamiento y embalaje

3.1. Transporte

→ El transporte hasta el lugar de colocación se debe realizar en un embalaje resistente.

↑ PELIGRO

¡Carga en suspensión!

Peligro de muerte o de graves lesiones.

- → No permanezca bajo cargas en suspensión.
- → Fije el elevador a la carcasa, no al volante.
- → En caso de actuadores montados en una válvula: Fije el elevador a la válvula, no al actuador.
- → En caso de actuadores montados en un reductor: Fije el elevador al reductor con ayuda de tornillos de armella, no lo fije al actuador.
- → En caso de actuadores con un control: Fije el elevador al actuador y no al control.

3.2. Almacenamiento

NOTA

¡Peligro de corrosión por un almacenamiento incorrecto!

- → El almacenamiento debe tener lugar en un recinto bien ventilado y seco.
- → Como protección contra la humedad, almacénese en una estantería o sobre una rejilla de madera.
- → Cúbrase para protegerlo contra el polvo y la suciedad.
- → Trate las superficies no pintadas con un agente protector contra la corrosión.

Almacenamiento prolongado

Si el almacenamiento se va a realizar durante un tiempo prolongado (más de 6 meses), se deben observar además los siguientes puntos:

- 1. Antes de almacenar:
- → Proteja las superficies metálicas con un agente protector contra la corrosión de efecto duradero, sobre todo las partes de salida y las superficies de montaje.
- 2. A intervalos de aprox. 6 meses:
- → Controle si se ha formado corrosión. Si detecta señales de corrosión, realice una nueva protección contra ésta.

3.3. Embalaje

Nuestros productos se protegen en fábrica con embalajes especiales para el transporte. Éstos están compuestos de materiales tolerantes con el medio ambiente, que se pueden separar fácilmente y también reciclar.

Nuestros materiales de embalaje son madera, cartón, papel y lámina de PE. Para eliminar el material de embalaje, recomendamos llevarlo a un centro de reciclaje.

4. Montaje

4.1. Montar el volante


Información

Para el transporte, los volantes con un diámetro a partir de 400 mm se entregan sueltos.


NOTA

¡Daños en la mecánica de conmutación por un montaje incorrecto!

- → Gire la palanca de conmutación siempre a mano.
- → Para manejarla, **no** utilice prolongaciones a modo de palanca.
- → Primero, acople correctamente la operación manual, después, inserte el volante.
- Gire manualmente la palanca de conmutación girando a un lado y al otro el vástago hasta que la operación manual se haya acoplado.
 La operación manual se ha acoplado correctamente cuando la palanca de conmutación se puede tumbar aprox. 85°.



2. Inserte el volante sobre la palanca de conmutación roja.



3. Fije el volante con el anillo de seguridad suministrado.

4.2. Montar el actuador multivueltas en la válvula/reductor


4.2.1 Moldes de conexión B1, B2, B3, B4, B y E

Aplicación

Para husillos giratorios no ascendentes.

Estructura

Molde de conexión con orificio y ranura: Moldes B1 – B4 con orificio según ISO 5210. Moldes B y E con orificio según DIN 3210. Es posible el cambio posterior de B1 a B3, B4 o E.



- 1 Moldes de conexión B1/B2 y B
- 2 Hohlwelle mit Nut

- Moldes de conexión B3/B4 y E
- 4 Abtriebshülse/Steckbuchse mit Bohrung und Nut

Información

Centre las bridas con juego.

Montar el actuador

- 1. Compruebe si las bridas de conexión cuadran.
- 2. Compruebe si el orificio y la ranura coinciden con el eje de entrada.
- Desengrase cuidadosamente las superficies de apoyo de la brida de conexión.
- 4. Engrase levemente el eje de entrada.
- 5. Coloque el actuador teniendo en cuenta el centrado y el pleno contacto de las bridas.
- 6. Fije el actuador con tornillos según la tabla.
- 7. Apriete los tornillos en diagonal con los pares de la tabla

Tabla 1			
Brida de conexión	Rosca de	Par de apriete T _A [Nm]	
	tornillo	Grado de resistencia 8.8	
F07	M8	25	
F10	M10	51	
F14	M12	87	
F16	M16	214	

NOTA

¡Peligro de corrosión por daños en la pintura o por la formación de agua de condensación!

- → Después de realizar trabajos en el aparato, retoque los daños en la pintura.
- → Una vez montado el aparato, realice inmediatamente su conexión eléctrica para que la calefacción evita la formación de agua de condensación.


4.2.2 Molde de conexión A

Aplicación

- Para husillo ascendentes sin giro
- Adecuado para la absorción de fuerzas de empuje

Estructura

Molde de conexión A como unidad por separado (figura 5):



- Casquillo roscado
- 2 Corona de agujas axial
- 3 Anillo de centrado
- Disco de cojinete axial
- La rosca interior del casquillo debe coincidir con la rosca del husillo de la válvula.
- Si no se pide expresamente con rosca, el casquillo roscado se entrega sin taladrar o previamente taladrado.

Terminar el mecanizado del casquillo roscado


Sólo es necesario con casquillos roscados sin taladrar o previamente taladrados.

- 1. Desenrosque el anillo de centrado (3) del molde de conexión.
- 2. Saque el casquillo roscado (1) junto con la corona de agujas axial (2) y los discos de cojinete axiales (4).
- Retire la corona de agujas axial y los discos de cojinete axiales del casquillo roscado.
- 4. Taladre el casquillo roscado, desenrósquelo y corte la rosca. ¡A la hora de fijar el portaherramientas, asegúrese de que la marcha será circular y plana!
- 5. Limpie el casquillo roscado terminado.
- 6. Lubrique la corona de agujas axial y los discos de cojinete axiales con grasa multiuso EP de litio saponificado.
- Coloque el casquillo roscado con los cojinetes axiales en el molde de conexión. Asegúrese de que las garras o el dentado entren correctamente en la ranura del eje hueco.
- 8. Enrosque el anillo de centrado y apriételo hasta el tope.
- Con ayuda de una bomba de engrase, inyecte grasa multiuso EP de litio saponificado en base a aceite mineral a través de la boquilla de lubricación, observe las cantidades indicadas en la tabla 2.

Cantidades de grasa para cojinete de molde de conexión A:

Tabla 2				
Salida	A 07.2	A 10.2	A 14.2	A 16.2
Cantidad ¹⁾	1,5 g	2 g	3 g	5 g
1) Para grasa con una densidad de ρ = 0.9 kg/dm³				

Montar el actuador en la válvula (con molde de conexión A)



- 1 Husillo de válvulas
- 2 Molde de conexión A
- 3 Tornillos al actuador
- 4 Brida de engranaje o de válvula
- Tornillos al molde de conexión
- 1. Suelte los tornillos (3) y retire el molde de conexión A (2) del actuador.
- 2. Compruebe si la brida del molde de conexión A es adecuada para la brida del reductor o de la válvula (4).
- 3. Desengrase cuidadosamente las superficies de apoyo de la brida de conexión.
- 4. Engrase ligeramente el husillo del reductor o de la válvula (1).
- 5. Coloque el molde de conexión A sobre el husillo del reductor o de la válvula y enrósquelo hasta que descanse sobre la brida del reductor o de la válvula.
- 6. Gire el molde de conexión hasta que los agujeros de fijación coincidan.
- 7. Enrosque los tornillos de fijación (5), pero no los apriete aún.
- 8. Coloque el actuador multivueltas sobre el husillo del reductor o de la válvula de modo que los arrastradores del eje hueco entren en el casquillo roscado. En tal caso, las bridas quedan superpuestas y a ras.
- 9. Gire el actuador multivueltas hasta que los agujeros de fijación coincidan.
- 10 Fije el actuador multivueltas con tornillos (3) según la tabla 1, página 14.
- 11. Apriete los tornillos en diagonal con los pares de la tabla 1.
- 12. Ajuste el modo manual en el actuador multivueltas y gire el volante en sentido a ABRIR hasta que la brida del reductor o de la válvula y el molde de conexión A queden superpuestos y fijos.
- 13. Apriete los tornillos de fijación (5) entre la válvula y el molde de conexión A en diagonal con los pares indicados en la tabla 1, página 14.


NOTA

¡Peligro de corrosión por daños en la pintura o por la formación de agua de condensación!

- → Después de realizar trabajos en el aparato, retoque los daños en la pintura.
- → Una vez montado el aparato, realice inmediatamente su conexión eléctrica para que la calefacción evite la formación de agua de condensación.

4.3. Accesorios (opcional)

4.3.1 Tubo protector para husillo de válvula ascendente



- 1 Tapa protectora del tubo
- 2 Tubo protector

- 3 Junta anular
- 1. Selle la rosca con cáñamo, cinta de teflón o sellador de roscas.
- 2. Enrosque el tubo protector (2) en la rosca y apriételo.
- 3. Baje la junta anular (3) hasta que entre en contacto con la carcasa.
- 4. Compruebe si la tapa protectora del tubo (1) está en su sitio y no presenta deterioros.

4.4. Posiciones de montaje de los mandos locales

La posición de montaje de los mandos locales se determina en el pedido. Si después del montaje de los mandos locales en la válvula o en el reductor los mandos locales tienen una mala posición, ésta se podrá cambiar también posteriormente. Son posibles cuatro posiciones de montaje.

La figura 8 muestra las posiciones de montaje A y B:



La figura 9 muestra las posiciones de montaje C y D:



Cambiar la posición de montaje



¡Tensión peligrosa!

Posibilidad de descarga eléctrica.

- → Antes de abrir, desconecte la tensión.
- 1. Afloje los tornillos y retire los mandos locales.
- 2. Compruebe que la junta anular no está dañada, coloque correctamente la junta anular.
- 3. Gire los mandos locales a nuevas posiciones y colóquelos de nuevo.

NOTA

¡Deterioro de los cables por retorcimiento o atrapamiento!

Fallos de funcionamiento posibles.

- → Gire los mandos locales máx. 180°.
- → Ensamble cuidadosamente los mandos locales de modo que ningún cable quede atrapado.
- 4. Apriete los tornillos homogéneamente en diagonal.

5. Conexión eléctrica

5.1. Instrucciones generales

AVISO

¡Peligro en caso de conexión eléctrica incorrecta!

La no observación puede suponer la muerte, graves lesiones para la salud o daños materiales.

- → La conexión eléctrica debe ser realizada sólo por personal especializado y formado.
- → Antes de proceder a la conexión, obsérvense las instrucciones generales de este capítulo.
- → Después de la conexión pero antes de conectar la tensión, observe el capítulo de puesta en servicio y la maniobra de prueba.

Diagrama de cableado/ esquema eléctrico

El diagrama de cableado/esquema aplicable se encuentra dentro de una bolsa impermeable junto con estas instrucciones de servicio en el aparato. Éste se puede obtener también de AUMA indicando el número de comisión (véase la placa de características) o descargar directamente de Internet (www.auma.com).

Protección por parte del cliente

Para el cortocircuito y para habilitar el actuador, son necesarios fusibles y seccionadores del cliente.

Los valores de corriente para el dimensionamiento de los mismos resultan del consumo de corriente del motor más el consumo de corriente del control, Consumo de corriente del motor:

Véase la placa de características del motor (intensidad nominal).

Consumo de corriente del control en función de la tensión de red:

100 a 120 V AC = máx. 650 mA

208 a 240 V AC = máx. 325 mA

380 a 500 V AC = máx. 190 mA

24 V DC (+10 %/–15 %) = máx. 500 mA, condensador de filtro 2200 μF Consumo de corriente para actuador con motor de corriente continua:

24 V DC (+10 %/-10 %) = máx. 750 mA, condensador de filtro 2200 μ F La protección máxima admisible en controles con una potencia nominal de 1,5 kW es de 16 A (gL/gG) y en controles con una potencia nominal de 7,5 kW, 32 A (gL/gG).

Tendido de cables con compatibilidad electromagnética

Los cables de señal y de bus son sensibles a las interferencias. Los cables del motor son cables con interferencias.

- Los cables sensibles a las interferencias y los cables con interferencias se deben tender con la máxima distancia posible entre ellos.
- La resistencia a las interferencias de los cables de señal y de bus aumenta cuando los cables se tienden muy próximos al potencial a masa.
- Evite los cables largos en la medida de lo posible o recuerde tenderlos en zonas de pocas interferencias.
- Evite tramos en paralelo de cables sensibles a las interferencias y cables con interferencias.
- Para la conexión de transmisores de posición (potenciómetro, RWG, MWG), se deben utilizar cables blindados.

Alimentación de tensión del control (sistema electrónico)

Si el control se alimenta de forma externa (sistema electrónico) con 24 V DC y se utilizan al mismo tiempo motores de corriente continua (24 V DC, 48 V DC, 60 V DC, 110 V DC, 220 V DC), la alimentación de tensión de 24 V DC del control se debe realizar mediante los bornes XK25/26 separada de la alimentación de potencia (U1, V1). Si la alimentación se hace conjuntamente mediante un cable (puentes de U1, V1 con XK25/26 , sólo con 24 V DC !!!), en los procesos de conmutación pueden producirse brevemente excesos o defectos de los límites de tensión admisibles (24 V DC +10 %/–10 %). Las órdenes de operación actuales no se ejecutarán fuera de los límites admisibles. El control emite brevemente un fallo.

Tensión de alimentación del Foundation Fieldbus

El Foundation Fieldbus necesita su propia tensión de alimentación. Debido a los especiales requisitos impuestos a esta tensión de alimentación, se deben prever fuentes de alimentación adecuadas en el sistema de control.

El diseño de la red del Foundation Fieldbus debe garantizar que a cada aparato llegue una tensión de alimentación del Foundation Fieldbus de 9 – 32 V DC. El consumo de corriente típico del Foundation Fieldbus del AUMATIC es de 11 mA.

Cable bus

Con el Foundation Fieldbus se utilizan diversos cables de bus de campo. La siguiente tabla contiene un listado de los tipos de cable especificados por la norma IEC/ISA 61158-2 Physical Layer.

El cable de bus de campo que se debe utilizar preferentemente es el del tipo A. Este cable se debe utilizar en instalaciones nuevas. También pueden utilizarse otros tipos de cable para el cableado del bus de campo (tipos B, C, y D), pero tienen la desventaja de que su longitud es reducida, por lo que no se recomiendan.

Tabla 3				
	Tipo A (Referencia)	Tipo B	Tipo C	Tipo D
Estructura del cable	Par de conductores trenzado	Uno o varios pares trenzados, blindaje completo	Varios pares trenzados sin blindaje	Varios pares no trenzados, sin blindaje
Sección del conductor (nominal)	0,8 mm² (AWG 18)	0,32 mm² (AWG 22)	0,13 mm² (AWG 26)	1,25 mm² (AWG 16)
Resistencia de bucle (corriente continua)	44 Ω/km	112 Ω/km	264 Ω/km	40 Ω/km
Impedancia propia a 31,25 kHz	100 Ω ± 20 %	100 Ω ± 30 %	Sin especificar	Sin especificar
Atenuación de ondas a 39 kHz	3 dB/km	5 dB/km	8 dB/km	8 dB/km
Asimetría capacitiva	2 nF/km	2 nF/km	Sin especificar	Sin especificar
Distorsión por retardo de grupo (7,9 – 39 kHz)	1,7 µs/km	Sin especificar	Sin especificar	Sin especificar
Grado de cobertura del blindaje	90 %	Sin especificar	Sin especificar	Sin especificar
Expansión de red recomendada (incl. cables de derivación)	1 900 m	1 200 m	400 m	200 m


Antes de tender los cables recuerde:

- Se pueden conectar un máximo de 32 aparatos en un segmento. Normalmente se conectan un máximo de 10 12 aparatos por red.
- El cable de bus se debe tender con una distancia mínima de 20 cm a otros cables.
- A ser posible, el cable de bus se debe tender en una canaleta aparte que sea conductora y tenga toma de tierra.
- Se debe evitar que haya diferencias de potencial entre los distintos aparatos del bus (realizar una conexión equipotencial).
- Si se sobrepasa la longitud máxima del segmento, deberán utilizarse repetidores (máx. 4 por red).

5.2. Conexión a la red eléctrica con el conector redondo (SD) de AUMA

Antes de realizar la conexión a la red eléctrica

1. Compruebe si el tipo de corriente, la tensión de red y la frecuencia coinciden con los datos del motor (véase la placa de características del motor).




Abrir el compartimento de terminales



¡Tensión peligrosa!

Posibilidad de descarga eléctrica.

→ Antes de abrir, desconecte la tensión.



- 1. Afloje los tornillos (2) y retire la carcasa de conexión (1).
- 2. Afloje los tornillos (4) y saque el casquillo (5) de la carcasa de conexión (1).
- 3. Coloque los prensaestopas (8) adecuados para el tamaño de los cables de conexión.

El grado de protección IP... indicado en la placa de características sólo se puede asegurar utilizando los prensaestopas adecuados.



- 4. Selle las entradas de cables no utilizadas (6) con tapones adecuados (7).
- 5. Introduzca los cables en los prensaestopas (8).

Conectar los cables

- 1. Pele los cables.
- 2. Retire el aislamiento de los hilos.
- 3. En caso de cables flexibles: Utilice hilo trenzado con terminal según DIN 46228.
- Conecte los cables de acuerdo con el esquema de cableado correspondiente.
 Secciones transversales de conexión de los cables:
 - Bornes de potencia (U1, V1, W1, U2, V2, W2) y conexión del conductor de toma de tierra (símbolo: (♣)) = máx. 6 mm² flexible, máx. 10 mm² macizo
 - Contactos de mando (1 a 50) = máx. 2,5 mm²

Información


En algunos motores especiales, la conexión de los bornes de potencia (U1, V1, W1, U2, V2, W2) se realiza mediante una regleta de bornes directamente en el motor.



En caso de fallo: ¡Tensión peligrosa si el conductor de toma de tierra <u>no</u> está conectado!

Posibilidad de descarga eléctrica.

- → Conecte todos los conductores de toma de tierra.
- → Conecte la conexión del conductor de toma de tierra con el conductor de toma de tierra externo del cable de conexión.
- → ¡Ponga en marcha el aparato sólo con el conductor de toma de tierra conectado!
- 5. Atomille el conductor de toma de tierra con orejetas (cables flexibles) o con ojales (cables macizos) a la conexión del conductor de toma de tierra (símbolo: (1)).



- 1 Casquillo
- 2 Tornillo
- 3 Arandela

- 4 Arandela elástica
- 5 Conductor de toma de tierra con orejetas/ojales
- 6 Conexión del conductor de toma de tierra

Conectar la calefacción

La calefacción impide la formación de agua de condensación en el actuador. Si no se ha especificado otra cosa en el pedido, ésta se alimenta de forma interna y no tiene que conectarse por separado.

NOTA

¡Peligro de corrosión por la formación de agua de condensación!

- → En el modelo con alimentación externa de la calefacción (opcional): Conecte la calefacción R1 según el esquema de cableado.
- → En todos los modelos :Después del montaje, ponga el aparato inmediatamente en servicio.

Conectar la calefacción del motor (opcional)


Algunos actuadores llevan adicionalmente una calefacción para el motor. La calefacción del motor mejora el comportamiento de arranque a temperaturas extremadamente bajas.

→ De disponerse de ella, conecte la calefacción del motor R4 según el esquema de cableado.

Cerrar el compartimento de terminales

Véase figura 12.

- 1. Coloque el casquillo (5) en la carcasa de conexión (1) y fíjelo con tornillos (4).
- 2. Limpie las superficies de contacto de la carcasa de conexión y de la carcasa del actuador.
- 3. Aplique una fina capa de grasa no ácida (p.ej., vaselina) a las superficies de contacto.
- 4. Compruebe que la junta anular (3) no está dañada, coloque correctamente la junta anular.
- 5. Coloque la carcasa de conexión (1) y apriete uniformemente los tornillos (2) en diagonal.
- 6. Apriete los prensaestopas (8) al par prescrito para garantizar el grado de protección correspondiente.



- 1 Carcasa de conexión
- 2 Tornillos de la carcasa de conexión
- 3 Junta anular
- 4 Tornillos de casquillo
- 5 Casquillo
- 6 Entrada de cable de la fuente de alimentación
- 7 Tapón de cierre
- Atornilladura de cable (no incluida en el volumen de suministro)

5.3. Conexión bus con conector redondo (SD) de AUMA


Abrir el compartimento de terminales de bus



¡Tensión peligrosa!

Posibilidad de descarga eléctrica.

→ Antes de abrir, desconecte la tensión.



- 1 Tapa
- 2 Tornillos de la tapa
- 3 Junta anular
- 4 Entradas de cable bus
- 5 Tapón de cierre
- Afloje y retire la tapa del conector (1).
 La pletina de conexión se encuentra detrás de la tapa del conector.
- Coloque los prensaestopas adecuados para los cables de bus.
 El grado de protección IP... indicado en la placa de características sólo se puede asegurar utilizando los prensaestopas adecuados.



- 3. Selle las entradas de cables no utilizadas (4) con tapones adecuados (5).
- 4. Introduzca los cables en los prensaestopas.

Conectar los cables de bus

1. Conecte el cable de bus (véase figura 14).

Información

La corriente máxima admisible para los contactosdel cable del Foundation Fieldbus en su conexión eléctrica es de 2,5 A. Esto se debe tener en cuenta al planificar la topología del Foundation Fieldbus (ubicación de la tensión de alimentación del Foundation Fieldbus, así como consumo de corriente de los aparatos conectados al Foundation Fieldbus).

- 2. Si el actuador es la última estación en el segmento bus:
- → Conecte la resistencia para el canal 1 con el interruptor S1 (posición ON). El interruptor viene ajustado de fábrica a la posición OFF.

Información

En cuanto se conecta la resistencia de terminación, se interrumpe automáticamente la conexión al siguiente aparato del bus de campo. De este modo, se evitan terminaciones múltiples.

La tabla 4 describe las posiciones del interruptor S1:

Tá	Tabla 4			
0	.1	ON	Terminación bus canal 1 ON	
3	1	OFF	Terminación bus canal 1 OFF	


3. Conecte el blindaje de X1 con el borne "Shield".

Información

El blindaje de los cables del Foundation Fieldbus se debe conectar sólo en un único punto con potencial a tierra.

Tabla 5		
X4	ON	Blindaje conectado al potencial de tierra.
	OFF	Blindaje aislado (ajuste de fábrica)

Figura 14: Pletina de conexión (modelo estándar).




- S1 Terminación bus canal 1
- X4 Blindaje conectado a tierra/no conectado a tierra
- X1 Canal 1, del aparato anterior
- X1 Canal 1, ↓ al aparato siguiente

Información

Aunque el AUMATIC está equipado con unas detección y corrección automáticas de polaridad, se recomienda conectar el cable de bus con la polaridad correcta para que el cableado de todos los aparatos de campo sea homogéneo.

Cerrar el compartimento de terminales de bus

- 1. Limpie las superficies de contacto de la tapa y de la carcasa.
- 2. Aplique una fina capa de grasa no ácida (p.ej., vaselina) a las superficies de contacto.
- 3. Compruebe que la junta anular (3) no está dañada, coloque correctamente la junta anular.
- 4. Coloque la tapa (1) y apriete uniformemente los tornillos (2) en diagonal.
- 5. Apriete los prensaestopas al par prescrito para garantizar el grado de protección correspondiente.



- 1 Tapa
- 2 Tornillos de la tapa
- 3 Junta anular
- 4 Entradas de cable bus
- 5 Tapón de cierre

5.4. Accesorios para la conexión eléctrica (opcional)

5.4.1 Control en soporte mural

El control se puede retirar del actuador para montarlo en un soporte mural.

Aplicación

- Si el montaje del actuador lo hace inaccesible
- Si la válvula presenta fuertes vibraciones
- Si las temperaturas en el actuador son altas

Estructura



- 1 Soporte mural
- 2 Conductos de conexión
- 3 Conexión eléctrica del soporte mural (XM)
- 4 Conexión eléctrica del actuador (XA)


Antes de realizar la conexión, tenga en cuenta:

- Longitud admisible de los cables de conexión: máx. 100 m.
- Si hay un transmisor de posición en el actuador (RWG). Los cables de conexión deben estar blindados.
- Las versiones con potenciómetro en el actuador no son adecuadas aquí.
- Recomendamos: Juego de cables LSW1 de AUMA.
- Si se va a utilizar el juego de cables de AUMA, se deben utilizar cables de conexión adecuados, flexibles y blindados.
- Si hay cables de conexión, p. ej., de la calefacción o interruptores, que deben conectarse directamente del actuador al conector del cliente XK (XA-XM-XK, véase diagrama de cableado), estos cables de conexión deben someterse a una prueba de aislamiento según EN 50178.

Quedan excluidos de ello los cables de conexión del transmisor de posición (RWG, IWG, potenciómetro). Éstos **no** deben someterse a la prueba de asilamiento.

5.4.2 Marco

Marco para guardar de forma segura un conector desenchufado. Protección contra el contacto directo con los contactos y contra las influencias ambientales.



5.4.3 Tapa protectora

Tapa protectora para compartimento de conectores, con el conector desenchufado.

El compartimento de conectores abierto se puede cerrar con una tapa protectora (sin figura).

5.4.4 Bastidor intermedio de doble sellado

Cuando se retira la conexión eléctrica o si los prensaestopas presentan falta de estanqueidad, puede penetrar polvo y humedad en el interior de la carcasa. El montaje del bastidor intermedio de doble sellado (2) entre la conexión eléctrica (1) y la carcasa del aparato lo evita. El tipo de protección del aparato, IP 67 ó IP 68 se mantiene también cuando se ha retirado la conexión eléctrica.



5.4.5 Toma de tierra exterior

Opcionalmente, se puede disponer de una toma de tierra exterior (estribo) en la carcasa.



6. Manejo

6.1. Operación manual


Para realizar ajustes y para la puesta en servicio, así como en caso de fallo del motor o de la red eléctrica, el actuador se puede operar en el modo manual. La operación manual se acopla mediante una mecánica de conmutación integrada.

Activar la operación manual

NOTA

¡Daños en la mecánica de conmutación por un manejo incorrecto!


- → Acople la operación manual sólo con el motor parado.
- → Gire la palanca de conmutación siempre a mano.
- → Para manejarla, **no** utilice prolongaciones a modo de palanca.
- 1. Gire manualmente la palanca de conmutación hasta aprox. 85° girando a un lado y al otro el volante hasta que la operación manual se haya acoplado.



2. Suelte la palanca de conmutación (gira de vuelta a la posición inicial por la fuerza del resorte, en caso necesario, ayude con la mano).



Gire el volante en el sentido que desee teniendo en cuenta que:
 Para cerrar la válvula, gire el volante en sentido horario:
 El eje del actuador (válvula) gira en sentido horario en dirección CERRAR.



Desacoplar la operación manual


La operación manual se desacopla automáticamente cuando se conecta el motor. Durante el funcionamiento del motor, el volante está parado.

6.2. Funcionamiento del motor


Antes de poner en marcha el motor, realice todos los ajustes de puesta en servicio.

6.2.1 Manejo local

El manejo del actuador se realiza localmente mediante los pulsadores (figura 20).



- 1 Pulsador ABRIR
- 2 Pulsador PARAR
- 3 Pulsador CERRAR
- 4 Pulsador Reset
- 5 Selector
- 6 Lámparas indicadoras/LEDs
- → Ponga el selector (5) en la posición **Operación local** (LOCAL).



El actuador se puede manejar ahora con los pulsadores (1-3).

- 1. Operar el actuador en sentido ABRIR: Presione el pulsador (1).
- 2. Parar el actuador: Presione el pulsador (2).
- 3. Operar el actuador en sentido CERRAR: Presione el pulsador (3).

Información

Las órdenes de operación ABRIR – CERRAR se pueden controlar en el modo de pasos o con mantenido. Para más información sobre este tema, véase el "Manual (operación y ajuste) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1".

6.2.2 Manejo REMOTO

→ Ponga el selector en la posición **Operación remota** (REMOTO).



El actuador se puede manejar ahora remotamente mediante el bus de campo.

Información

Para elegir entre la operación con control REMOTO ABRIR – CERRAR y la operación con regulación MODO SETPOINT, véase el "Manual (operación y ajuste) del AUMATIC AC 01.1/ACEXC 01.1".

6.3. Guía de menú mediante los pulsadores (para ajustes y visualización)

Mediante los pulsadores de los mandos locales (figura 21) se pueden visualizar y cambiar ajustes y visualizar en pantalla diversas indicaciones.



1 Pulsador 📥

4 Pulsador C

2 Pulsador ▼

5 Selector

3 Pulsador ←

- 6 Pantalla
- → Ponga el selector (5) en la posición 0 (OFF).



Ahora se pueden realizar ajustes y visualizaciones mediante los pulsadores (1-4).

6.3.1 Sinopsis: Funciones de los pulsadores


Tabla 6	Tabla 6		
Pulsador	Funciones		
	Hojear dentro de un grupo (Los triángulos en la pantalla 🛊 indican en qué dirección se puede hojear).		
	Cambiar valores		
	Introducir cifras de 0 a 9		
←	Confirmar selección para ir a un nuevo menú/subrupo		
	Cancelar proceso		
	Volver a la indicación anterior: Pulsar brevemente		
С	Cambiar a otro grupo (S, M, D): - Mantener pulsado aprox. 3 segundos hasta que se visualice el grupo M0. - Mantener pulsado más de 3 segundos hasta que el grupo D0 se visualice (el grupo M se salta).		

6.3.2 Estructura y navegación

Las indicaciones en pantalla se dividen en 3 grupos:

- Grupo S = Indicaciones de estado
- Grupo M = Menú (ajustes)
- Grupo D = Indicaciones de diagnóstico

El grupo activo se visualiza en la parte superior derecha de la pantalla.



Cambiar de grupo

Del grupo S al grupo M:

→ Pulse C y manténgalo pulsado aprox. 3 segundos hasta que se visualice el grupo M0.

Del grupo S al grupo D:

ightarrow Pulse C y manténgalo pulsado hasta que el grupo ${\Bbb D}0$ se visualice (el grupo ${\Bbb M}$ se salta).


Desde el grupo M o el grupo D de vuelta al grupo S:

→ Pulse C brevemente.

Hojear

→ Pulse ▼▲:


Los triángulos \Rightarrow que se ven en la parte superior izquierda de la pantalla indican en qué dirección se puede hojear (dentro de un grupo).



Introducir contraseña

En el menú (grupo M), los ajustes están protegidos mediante una contraseña. Para cambiar parámetros, es necesario introducir una contraseña. La contraseña de fábrica es: 0000.

Cuando se pulsa CAMBIAR, aparece la siguiente indicación:



- Elegir cifras de 0 a 9: Pulse ▼▲.
- 2. Cambiar a la siguiente posición: Pulse ←.
- 3. Repita los pasos 1. y 2. para las cuatro posiciones.
- 4. Para cancelar el proceso: Pulse C.

Información

Si no se realiza ninguna entrada durante un periodo prolongado de tiempo (aprox. 10 minutos), el control vuelve automáticamente al indicador de estado S0.

6.4. Cambiar el idioma en pantalla

Mediante el menú, vaya al parámetro:

MENU PRINCIPAL (M0)

IDIOMA/CONTRASTE (M00)

VISUALIZAR (M00)

CAMBIAR (M01)

IDIOMA (M010)

Valor estándar: ESPANOL


Rango de ajuste: ALEMAN, PORTUGUES, ITALIANO, ESPANOL,

FRANCES, INGLES, TURCO, POLACO, MAGYAR


1. Ponga el selector en la posición 0 (OFF).



2. Pulse C y manténgalo pulsado aprox. 3 segundos. En la pantalla se visualiza:




Pulse ←.
 En la pantalla se visualiza:



4. Pulse ▼.

En la pantalla se visualiza:



Pulse ←.

En la pantalla se visualiza:




6. Introducir contraseña:

Pulse ←4 veces = 0000 (contraseña de fábrica).


En la pantalla se visualiza:



Pulse ←.
 Se visualiza el valor ajustado.



Pulse ← otra vez para cambiar al modo de edición.
 En la pantalla se visualiza:



- 9. Ajustar un nuevo valor: Pulse ▼▲.
- 10. Aceptar el valor: Pulse ←, o Cancelar el proceso sin aceptar el valor: Pulse C.

7. Visualizar

7.1. Indicador de estado en pantalla

Indicaciones de estado sobre fallos y avisos, véase a partir de la página 56.

7.1.1 Indicador de estado S0/S6 - Operación

Información

En los actuadores con regulador de procesos, con el selector en la posición remoto se visualiza en lugar del indicador de estado S0, el indicador de estado S6. La descripción sirve para ambos indicadores (S0 y S6).

Visualizar el modo de operación

La línea 1 indica el modo de operación actual (LOCAL, OFF, REMOTO, ...).



Órdenes de operación/ Mostrar setpoint

La línea 2 indica las órdenes de operación actuales (ABRIR, PARAR, CERRAR), o bien el setpoint de ajuste E1 ó E7 (en actuadores con regulador de posición/regulador de procesos) en % del recorrido de operación.



Mostrar posición de válvula

La línea 3 muestra la posición de la válvula en % del recorrido de operación. Esta indicación tiene sólo lugar si hay montado un transmisor de posición en el actuador.



0 % = El actuador está en la posición final CERRADO 100 % = El actuador está en la posición final ABIERTO

Indicador de posición/ Indicador de marcha

La línea 4 indica el estado actual del actuador.



Descripción de las indicaciones de la línea 4:

MARCHA ABRIR

Actuador en marcha lógica ABRIR (también en las pausas de las operaciones).

MARCHA CERRAR

Actuador en marcha lógica CERRAR (también en las pausas de las operaciones).

POSICION ABIERTO

Posición final ABIERTO alcanzada

POSICION CERRADO

Posición final CERRADO alcanzada

SETPOINT ALCANZADO


Setpoint (sólo en actuadores con regulación).

Descripción de los mensajes de fallo: Véase página 56.

7.2. Lámparas indicadoras/LEDs

Las lámparas indicadoras/LEDs indican localmente diversos estados de funcionamiento en forma de señal luminosa. La asignación de las señales se puede elegir libremente.

La figura 22 muestra las lámparas indicadoras/LEDs de los mandos locales:



Modelo (standard): Caracterización de los LEDs con símbolos

Modelo (opción): Caracterización de los LEDs con cifras

La tabla 7 describe la señalización standard

Tabla 7		
LED 1 (izaviordo)	luce	El actuador está en la posición final CERRADO.
LED 1 (izquierda) (símbolo)	parpadea	Indicador de marcha: El actuador opera en sentido CERRAR
LED 2 (T)	luce	Fallo de limitador de par CERRAR
LED 3 (Th)	luce	La protección del motor se ha activado
LED 4 (T)	luce	Fallo de limitador de par ABRIR
LED 5 (dorocho)	luce	El actuador está en la posición final ABIERTO
LED 5 (derecha) (símbolo)	parpadea	Indicador de marcha: El actuador opera en sentido ABRIR


Información

El comportamiento (parpadeo/luz constante) se puede cambiar mediante el parámetro INTERMITENTE.

7.3. Indicador mecánico de posición/marcha (opción)

El indicador mecánico de posición

- muestra continuamente la posición de la válvula (el disco indicador gira al atravesar el recorrido de operación de ABIERTO a CERRADO o viceversa aprox. 180° a 230°).
- indica si el actuador está en marcha (indicador de marcha)
- indica que se han alcanzado las posiciones finales (mediante la marca)



- 1 Tapa
- 2 Disco indicador
- 3 Marca

- 4 Símbolo para posición ABRIR
- 5 Símbolo para posición CERRAR

8. Mensajes

8.1. Mensajes mediante el bus de campo

Las señales que se emiten mediante el Foundation Fieldbus ser pueden configurar.

La configuración se define única y exclusivamente mediante los bloques transductores y los módulos funcionales.

Información

La DD (Device Description, descripción del dispositivo) se puede descargar del Internet: www.auma.com

Respecto a las señales mediante Foundation Fieldbus y sobre la configuración de los parámetros mediante el interface de bus de campo, véase el "Manual (bus de campo de integración de aparatos) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1 Foundation Fieldbus".

8.2. Señales mediante contacto de salida (binario) – (opción)

Las señales mediante contacto de salida están sólo disponibles si además del interface de bus de campo, hay también un interface paralelo.

Con los contactos de salida se pueden emitir estados de funcionamiento del actuador o del control en forma de señales binarias. La asignación de las señales se puede elegir libremente. Ejemplo:

Contacto abierto = ningún fallo térmico

Contacto cerrado = fallo térmico en el actuador

Los mensajes de fallo se pueden emitir mediante el parámetro RELÉ DE FALLO, otros mensajes se pueden emitir mediante los parámetros CONTACTO DE SALIDA 1 a 5.

Valor standard del relé de fallo:

(Nombre en el diagrama de cableado: NC fallo/NO listo)

FALLO 3 = Mensaje de fallo (contiene: Fallo de par, fallo térmico, pérdida de fase y fallo interno)

Valores standard de los contactos de salida 1 a 5:

(Nombre en el diagrama de cableado: DOUT1 a DOUT5)

```
CONTACTO DE SALIDA 1 = POSICIÓN FINAL ABIERTO CONTACTO DE SALIDA 2 = POSICIÓN FINAL CERRADO CONTACTO DE SALIDA 3 = SELECTOR REMOTO CONTACTO DE SALIDA 4 = FALLO LPC (DSR) CONTACTO DE SALIDA 5 = FALLO LPA (DOEL)
```

Para más información sobre este tema, véase el "Manual (operación y ajuste) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1".

8.3. Señales (analógicas) – (opción)

Las señales analógicas sólo están disponibles bajo las siguientes condiciones:

- El AUMATIC está equipado con un interface de bus de campo y con un interface paralelo.
- El actuador está equipado con un transmisor de posición (potenciómetro o RWG).

Posición de las válvulas

Señal: E2 = 0/4 – 20 mA (con separación de potencial)

Nombre en el diagrama de cableado:

ANOUT1 (posición)

Para más información sobre este tema, véase el "Manual (operación y ajuste) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1".

9. Puesta en servicio

Una operación eléctrica (funcionamiento del motor) se debe realizar sólo cuando se hayan llevado a cabo todos los ajustes de puesta en servicio descritos en este capítulo.

1. Ponga el selector en la posición 0 (OFF).



Información

En la posición **0** (OFF), la tensión de alimentación del dispositivo de maniobra (contactores de inversión o tiristores) está interrumpida. La tensión de alimentación del control permanece conectada.

- 2. Conecte la tensión de alimentación.
- 3. Realice los ajustes descritos en este capítulo.

Modelo de baja de temperatura


En los modelos de baja temperatura, se debe tener en cuenta que el control necesita un tiempo de precalentamiento.

Tiempo de precalentamiento

Este tiempo de precalentamiento es necesario en el caso de que el actuador y el control estén desconectados y enfriados a la temperatura ambiente. Bajo estas condiciones, se deben esperar los siguientes tiempos de precalentamiento después de conectar la tensión de alimentación y antes de la puesta en funcionamiento:

$$A-40 \,^{\circ}C = 30 \,^{\circ}C = 60 \,^{\circ}C = 60 \,^{\circ}C = 100 \,$$

Figura 24: Croquis del tiempo de precalentamiento.



9.1. Comprobar/Cambiar el tipo de desconexión para las posiciones finales

NOTA

¡Daños en la válvula por un ajuste incorrecto!

- → El tipo de desconexión debe ser adecuado para la válvula.
- → El ajuste sólo se debe cambiar previo consentimiento del fabricante de la válvula.

Desconexión por final de carrera

La Desconexión por final de carrera está ajustada de modo que el actuador desconecta en los puntos de conmutación deseados. El limitador de par sirve de protección contra la sobrecarga de la válvula.

Desconexión por limitador de par

El limitador de par se ajusta al par de desconexión que se desee. Cuando se alcanza el par de desconexión, el actuador se desconecta.

El final de carrera sirve como señalización y se debe ajustar de modo que se active poco antes de alcanzar el par de desconexión ajustado. Si no éste el caso, en la pantalla se visualiza uno de los siguientes mensajes de fallo: FALLO LPA (DOEL) o FALLO LPC (DSR) (menú S1).

Mediante el menú al parámetro:

```
MENÚ PRINCIPAL (M0)

AJUSTES (M1)

TIPO DE DESCONEXIÓN (M11)

VISUALIZAR (M110)

CAMBIAR (M111)

POSICIÓN FINAL ABIERTO (M11_0)

POSICIÓN FINAL CERRADO (M11_1)
```


Valor estándar: CARRERA

Д Paso a paso:

1. Ponga el selector en la posición **0** (OFF).




2. Pulse C y manténgalo pulsado aprox. 3 segundos. En la pantalla se visualiza:



3. Pulse ▼.

En la pantalla se visualiza:



4. Pulse ←.

En la pantalla se visualiza:



5. Pulse ←.

En la pantalla se visualiza:





6. Comprobar (visualizar) el ajuste: siga con el punto 7. Cambiar el ajuste: siga con el punto 10.

Comprobar (visualizar) el ajuste

7. Pulse ←.

En la pantalla se visualiza:






Con ▲ ▼ se puede cambiar entre ABIERTO (figura izquierda) y CERRADO (figura derecha).

8. Pulse ←.

En la pantalla se visualiza:






Con ▲ ▼ se puede cambiar también aquí entre ABIERTO (figura izquierda) y CERRADO (figura derecha).

9. Volver al menú ${\tt VISUALIZAR/CAMBIAR}$: Pulse C dos veces.

Cambiar el ajuste

En la pantalla se visualiza:



10. Pulse ▼.

En la pantalla se visualiza:




11. Pulse ←.


En la pantalla se visualiza:



12. Introducir contraseña:

Pulse ←4 veces = 0000 (contraseña de fábrica). En la pantalla se visualiza:







Con ▲ ▼ se puede cambiar entre ABIERTO (figura izquierda) y CERRADO (figura derecha).

13. Pulse ←.


Se visualiza el valor ajustado:






Con \blacktriangle \blacktriangledown se puede cambiar también desde aquí entre <code>ABIERTO</code> (figura izquierda) y <code>CERRADO</code> (figura derecha).


14. Pulse ← otra vez para cambiar al modo de edición. En la pantalla se visualiza:






- 15. Ajustar un nuevo valor: Pulse ▼▲.
- 16. Aceptar el valor: Pulse ←, o

Cancelar el proceso sin aceptar el valor: Pulse C. En la pantalla se visualiza:






17. Volver al indicador de estado: Pulse varias veces C hasta que se visualice ${\tt S0}$.


9.2. Abrir el compartimento de conmutación

El compartimento de conmutación se debe abrir para realizar los siguientes ajustes.

1. Afloje los tornillos (2) y retire la tapa (1) del compartimento de conmutación.



- 2. Si hay un disco indicador (3):
- → Retire el disco indicador (3) con una llave de boca (haciendo palanca).




9.3. Ajustar el limitador de par

NOTA

¡Daños en la válvula por un ajuste demasiado elevado del par!

- → El par debe ser adecuado para la válvula.
- → El ajuste sólo se debe cambiar previo consentimiento del fabricante de la válvula.



- Cabezal de medición negro para par en sentido CERRAR
- 3 Tornillos de seguridad
- 2 Cabezal de medición blanco para par en sentido ABRIR
- 4 Discos con escalas
- 1. Suelte los dos tornillos de seguridad (3) del disco indicador (figura 24).
- 2. Ajuste el par necesario (1 da Nm = 10 Nm) girando el disco con escala (4). Ejemplo:


En la figura 24 se ha ajustado: 3,5 da Nm = 35 Nm para sentido CERRAR 4,5 da Nm = 45 Nm para sentido ABRIR

3. Apriete de nuevo los tornillos de seguridad (3). El limitador de par queda ajustado.

Información

- El limitador de par sirve de protección contra la sobrecarga en todo el recorrido de operación, también en la desconexión por final de carrera de las posiciones finales.
- El limitador de par puede activarse también en el modo manual.

9.4. Ajustar el fin de carrera



Campo negro

- Husillo de ajuste para posición final CERRADO
- 2 Indicador para posición final CERRADO
- 3 Punto para posición final CERRADO ajustado

Campo blanco

- Husillo de ajuste para posición final ABIERTO
- Indicador para posición final ABIERTO
- Punto para posición final ABIERTO ajustado

9.4.1 Ajustar la posición final CERRADO (campo negro)


- 1. Active la operación manual.
- 2. Gire el volante en sentido horario hasta que la válvula esté cerrada.
- 3. Gire de vuelta el volante aprox. ½ vuelta (marcha en incercia).
- 4. Con ayuda de un destornillador, gire el husillo de ajuste (1) (figura 25) presionándolo constantemente en el sentido de la flecha y observando el indicador (2):
 - Cuando se siente y se escucha un ruido de cambio, el indicador (2) salta 90°.
- 5. Si el indicador (2) se encuentra 90° delante del punto (3): Gire más lentamente.
- 6. Si el indicador (2) salta al punto (3): No siga girando y suelte el husillo de ajuste.
 - La posición final CERRADO está ajustada.
- Si se ha girado demasiado (ruido de cambio después de que el indicador haya saltado): Siga girando el husillo de ajuste en el mismo sentido y repita el proceso de ajuste.

9.4.2 Ajustar la posición final ABRIR (campo blanco)

- 1. Active la operación manual.
- 2. Gire el volante en sentido no horario hasta que la válvula esté abierta.
- 3. Gire de vuelta el volante aprox. ½ vuelta (marcha en incercia).
- 4. Con ayuda de un destornillador, gire el husillo de ajuste (4) (figura 25) presionándolo constantemente en el sentido de la flecha y observando el indicador (5):
 - Cuando se siente y se escucha un ruido de cambio, el indicador (5) salta 90°.
- 5. Si el indicador (5) se encuentra 90° delante del punto (6): Gire más lenta-
- 6. Si el indicador (5) salta al punto (6): No siga girando y suelte el husillo de ajuste.
 - La posición final ABIERTO está ajustada.
- Si se ha girado demasiado (ruido de cambio después de que el indicador haya saltado): Siga girando el husillo de ajuste en el mismo sentido y repita el proceso de ajuste.

9.5. Ajuste de posiciones intermedias (opcional)

Los actuadores con final de carrera DUO tienen dos conmutadores de posiciones intermedias. Se puede ajustar una posición intermedia por cada sentido de marcha.



Campo negro

- 1 Husillo de ajuste de sentido de marcha CERRAR
- 2 Indicador de sentido de marcha CERRAR
- 3 Punto de posición intermedia CERRAR ajustado

Campo blanco

- Husillo de ajuste de sentido de marcha ABRIR
- Indicador de sentido de marcha ABRIR
- Punto de posición intermedia ABRIR ajustado

9.5.1 Ajustar el sentido de marcha CERRAR (campo negro)

 Opere la válvula en sentido CERRAR hasta alcanzar la posición intermedia deseada.

Si se ha girado demasiado, gire la válvula de vuelta y desplace la posición intermedia en dirección CERRAR (el desplazamiento a la posición intermedia se debe realizar siempre en el mismo sentido que en la operación eléctrica posterior).

Con ayuda de un destornillador, gire el husillo de ajuste (1) (figura 26)
 presionándolo constantemente en el sentido de la flecha y observando el
indicador (2):

Cuando se siente y se escucha un ruido de cambio, el indicador (2) salta 90°.

- 3. Si el indicador (2) se encuentra 90° delante del punto (3): Gire más lentamente.
 4. Si el indicador (2) salta al punto (3): No siga girando y suelte el husillo de
- 4. Si el indicador (2) salta al punto (3): No siga girando y suelte el husillo de ajuste.
 - La posición intermedia en el sentido de marcha CERRAR está ajustada.
- Si se ha girado demasiado (ruido de cambio después de que el indicador haya saltado): Siga girando el husillo de ajuste en el mismo sentido y repita el proceso de ajuste.

9.5.2 Ajustar el sentido de marcha ABRIR (campo blanco)

 Opere la válvula en sentido ABRIR hasta alcanzar la posición intermedia deseada.

Si se ha girado demasiado, gire la válvula de vuelta y desplace la posición intermedia en dirección ABRIR (el desplazamiento a la posición intermedia se debe realizar siempre en el mismo sentido que en la operación eléctrica posterior).

2. Con ayuda de un destornillador, gire el husillo de ajuste (4) (figura 26) presionándolo constantemente en el sentido de la flecha y observando el indicador (5):

Cuando se siente y se escucha un ruido de cambio, el indicador (5) salta 90°.

- 3. Si el indicador (5) se encuentra 90° delante del punto (6): Gire más lentamente.
- 4. Si el indicador (5) salta al punto (6): No siga girando y suelte el husillo de ajuste.

La posición intermedia en el sentido de marcha ABRIR está ajustada.

5. Si se ha girado demasiado (ruido de cambio después de que el indicador haya saltado): Siga girando el husillo de ajuste en el mismo sentido y repita el proceso de ajuste.

9.6. Maniobra de prueba

Realice la maniobra de prueba sólo cuando se hayan llevado a cabo todos los ajustes descritos en el capítulo Puesta en servicio.

9.6.1 Comprobar el sentido de giro

NOTA

¡Daños en la válvula por un sentido de giro incorrecto!

- → Si el sentido de giro no es el correcto, desconecte inmediatamente (pulse STOP).
- → Elimine la causa, p. ej., corrija la secuencia de fases en el soporte mural.
- → Repita la maniobra de prueba.
- 1. En el modo manual, lleve el actuador a la posición intermedia o desplácelo a una distancia suficiente de la posición final.
- 2. Ponga el selector en la posición Operación local (LOCAL).



- 3. Presione el pulsador CERRAR y observe el sentido de giro.
- 4. Antes de alcanzar la posición final, desconéctelo.


En actuadores con disco indicador

→ Observe el sentido de giro en el disco indicador. El sentido de giro es el correcto cuando: El actuador opera en dirección CERRAR y el disco indicador gira en sentido no horario.



En actuadores sin disco indicador

→ Desenrosque el tapón roscado (1) y la junta (2) o la tapa protectora del tubo (4) y observe el sentido de giro del eje hueco (3) o del husillo (5).
El sentido de giro es el correcto cuando: El actuador opera en dirección CERRAR y el eje hueco o el husillo gira en sentido horario.



- Tapón roscado
- 2 Junta
- 3 Eje hueco

- 4 Tapa protectora del tubo
- 5 Husillo
- 6 Tubo protector

9.6.2 Comprobar el final de carrera

1. Ponga el selector en la posición Operación local (LOCAL).



- 2. Accione el actuador mediante el selector ABRIR PARAR CERRAR. El final de carrera está correctamente ajustado si (señalización standard):
 - la lámpara de aviso amarilla/LED1 luce en la posición final CERRADO
 - la lámpara de aviso verde/LED5 luce en la posición final ABIERTO
 El final de carrera está mal ajustado si:
 - el actuador se queda parado antes de alcanzar la posición final
 - una de las lámparas de aviso rojas/LEDs luce (fallo de par) o si en la pantalla se visualizan los siguientes mensajes de fallo:

Indicador de estado S0: FALLO, ERR

Indicador de estado S1: FALLO LPC (DSR) o FALLO LPA (DOEL)

3. Si las posiciones finales están mal ajustadas: Ajuste de nuevo el final de carrera (página 46).

9.6.3 Realización de la operación de referencia:


En el caso de actuadores con señal de posición (RWG, potenciómetro), se debe realizar una operación de referencia tras cada reajuste:

- Lleve el actuador eléctricamente (mediante los pulsadores ABRIR y CERRAR de los mandos locales) una vez a la posición final ABIERTO y una vez a la posición final CERRADO.
- Si tras el cambio del final de carrera no se produce ninguna operación de referencia, la señal de posición emitida a través del bus no es correcta. Esta falta de operación de referencia se emite a través del bus como aviso.

9.7. Ajustar el potenciómetro (opción)

El potenciómetro sirve de monitor de recorrido para detectar la posición de la válvula.

Este ajuste es sólo necesario si el potenciómetro está directamente cableado a la conexión del cliente XK (véase el diagrama de cableado).



- 1 Potenciómetro
- 1. Opere la válvula hasta la posición final CERRADO.
- Gire el potenciómetro (1) en sentido horario hasta el tope.
 La posición final CERRADO corresponde a 0 %
 La posición final ABIERTO corresponde a 100 %
- 3. Gire parcialmente de vuelta el potenciómetro (1).
- 4. Realice el ajuste de precisión del punto cero mediante un potenciómetro externo de ajuste (para visualización remota).

Información

Debido a la graduación del engranaje reductor, no siempre se opera todo el rango de resistencia/carrera. Por ello se debe prever una posibilidad de compensación externa (potenciómetro de ajuste).

9.8. Ajustar el transmisor de posición RWG (opcional)

El transmisor electrónico de posición RWG sirve para detectar la posición de la válvula. A partir del valor real de posición registrado por el potenciómetro (monitor de recorrido), genera una señal de corriente de 0-20 mA ó 4-20 mA.

Datos técnicos del RWG 4020

Tabla 8		
Esquema eléctrico		KMS TP4 / KMS TP4 / Sistema de 3/4 conductores
Corriente de salida	la	0 – 20 mA, 4 – 20 mA
Tensión de alimentación	U _v	24 V DC, ± 15 % aplanada
Consumo máx. de corriente	I	24 mA con una corriente de salida de 20 mA
Carga aparente máx.	R _B	600 Ω



- 1 Potenciómetro (monitor de recorrido)
- 2 Potenciómetro mín. (0/4 mA)
- 3 Potenciómetro máx. (20 mA)
- 4 Punto de medición (+) 0/4 20 mA
- 5 Punto de medición (-) 0/4 20 mA
- 1. Conecte la tensión de transmisor electrónico de posición.
- 2. Opere la válvula hasta la posición final CERRADO.
- 3. Conecte el dispositivo de medición para 0 20 mA a los puntos de medición (4 y 5).
- 4. Gire el potenciómetro (1) en sentido horario hasta el tope.
- 5. Gire parcialmente de vuelta el potenciómetro (1).
- 6. Gire el potenciómetro mín. (2) hacia la derecha hasta que la corriente de salida aumente.
- 7. Gire de vuelta el potenciómetro mín. (2) hasta que se alcance el siguiente valor:
 - para 0 20 mA aprox. 0,1 mA
 - para 4 20 mA aprox. 4,1 mA.

De este modo se asegura que la señal estará siempre por encima del punto cero eléctrico.

- 8. Opere la válvula hasta la posición final ABIERTO.
- 9. Con el potenciómetro máx. (3), ajuste al valor final 20 mA.
- 10. Opere de nuevo a la posición final CERRADO y compruebe el valor mínimo (0,1 mA ó 4,1 mA). En caso necesario, corrija.

Información

Si no se alcanza el valor máximo, se debe comprobar si se ha elegido el engranaje reductor adecuado. (Las revoluciones o la carrera máximas posibles se encuentran en la hoja de datos técnicos correspondiente del actuador).

9.9. Ajustar el indicador mecánico de posición (opcional)

- 1. Coloque el disco indicador sobre el eje.
- 2. Opere la válvula hasta la posición final CERRADO.
- 3. Gire el disco indicador inferior hasta que el símbolo

 (CERRAR) coincida con la marca ▲ de la tapa.




- 4. Opere el actuador hasta la posición final ABIERTO.
- 5. Sujete el disco indicador inferior CERRAR y gire el disco superior con el símbolo (ABRIR) hasta que éste coincida con la marca (ABRIR) de la tapa.



- 6. Opere la válvula de nuevo hasta la posición final CERRADO.
- → Repita el ajuste.
- → En caso necesario, compruebe la elección del engranaje reductor. (Las revoluciones o la carrera máximas posibles se encuentran en la hoja de datos técnicos correspondiente del actuador).

9.10. Cerrar el compartimento de conmutación

- 1. Limpie las superficies de contacto de la tapa y de la carcasa.
- 2. Aplique una fina capa de grasa no ácida (p.ej., vaselina) a las superficies de contacto.
- 3. Compruebe que la junta anular (3) no está dañada, coloque correctamente la junta anular.



- 4. Coloque la tapa (1) para compartimento de conmutación.
- 5. Apriete los tornillos (2) homogéneamente en diagonal.

NOTA

¡Peligro de corrosión por daños en la pintura!

→ Después de realizar trabajos en el aparato, retoque los daños en la pintura.

10. Solución de fallos

10.1. Fallo de puesta en servicio

10.1.1 Indicador mecánico de posición

Descripción del fallo No se puede ajustar el indicador mecánico de posición.

Causa posible Las revoluciones o la carrera del actuador han sido cambiadas con posterioridad.

Ayuda Cambie el engranaje reductor.

10.1.2 Transmisor de posición RWG

Descripción del fallo

El rango de 4 – 20 mA o el valor máximo de 20 mA no se pueden ajustar.

Causa posible

Ayuda

Engranaje reductor falso (revoluciones/carrera).

Compruebe la elección del engranaje reductor. (Las revoluciones o la carrera máximas posibles se encuentran en la hoja de datos técnicos correspondiente del actuador).

10.1.3 Interruptores de final de carrera y limitadores de par

Descripción del fallo Causa posible El interruptor/limitador no conmuta.

Interruptores/Limitadores defectuosos o mal ajustados.

Ayuda

- Compruebe el ajuste, en caso necesario, reajuste las posiciones finales.
- Compruebe los interruptores/limitadores, en caso necesario, cámbielos.



Los interruptores/limitadores se pueden accionar manualmente mediante los botones de prueba (1) y (2):

- → Girar el botón de prueba (1) en el sentido de la flecha LPC (DSR):
 El limitador de par CERRAR se activa.
 La lámpara indicadora roja (fallo) de los mandos locales luce.
- → Presionar el pulsador ABRIR para resetear el fallo (lámpara de aviso roja) mediante una operación en sentido contrario.
- → Girar el botón de prueba (2) en el sentido de la flecha LPA (DOEL):
 El limitador de par ABRIR se activa.
 - La lámpara indicadora roja (fallo) de los mandos locales luce.
- → Presionar el pulsador CERRAR para resetear el fallo (lámpara de aviso roja) mediante una operación en sentido contrario.

Información

Si el actuador lleva integrado un final de carrera DUO (opcional), los conmutadores de posiciones intermedias se activan también al mismo tiempo.

- → Girar el botón de prueba (1) en el sentido de la flecha FCC (WSR): El final de carrera CERRAR se activa.
- → Girar el botón de prueba (2) en el sentido de la flecha WÖL: El final de carrera ABRIR se activa.

10.1.4 Fallo en posición final (No se ha considerado la marcha en inercia)

Descripción del fallo

El actuador se desplaza al tope final aunque los fines de carrera funcionan correctamente.

Causa posible

Durante el ajuste del final de carrera no se ha tenido en cuenta la marcha en inercia.

La marcha en inercia se genera por la inercia del actuador y de la válvula y por el retardo de desconexión del control.

Ayuda

- Determine la marcha en inercia:
 Marcha en inercia = Trayecto recorrido entre la desconexión y la parada.
- 2. Ajuste de nuevo el final de carrera (página 46) teniendo en consideración la marcha en inercia (gire de vuelta el volante el recorrido correspondiente a la

10.1.5 Los pulsadores no reaccionan

Descripción del fallo

Los pulsadores no reaccionan.

marcha en inercia).

El control no se puede operar con los mandos locales.

En la pantalla se visualiza:





Causa posible

- RESTRINGIDO significa que los mandos locales del AUMATIC no están habilitados.
- PARADA DE EMERGENCIA significa que el modo de operación de PARADA DE EMERGENCIA ha sido activado por un pulsador de PARADA DE EMER-GENCIA (opcional).

Ayuda

En caso de RESTRINGIDO:

→ Debe producirse una habilitación externa vía BUS o señal de entrada. Véase el parámetro LIBERAR MODO LOCAL.

En caso de PARADA DE EMERGENCIA:

ightarrow Libere el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA.

10.2. Mensajes de fallo y avisos

Los fallos interrumpen o impiden la operación eléctrica del actuador.

Los avisos no tienen influencia en la operación eléctrica del actuador. Sólo tienen carácter informativo.

Los fallos y los avisos se visualizan en la pantalla.

10.2.1 Indicador de estado S0 – Fallos y avisos

La línea 4 del indicador de estado S0 muestra fallos y avisos.



Descripción de los mensajes de fallo:

FALLO

Se ha producido un fallo.

→ Para obtener más información, pulse ▼▲ y cambie al indicador de estado S1.

AVISOS

Se ha producido un aviso.

→ Para obtener más información, pulse ▼▲ y cambie al indicador de estado S2.

FALLO + AVISO

Se han producido fallos y avisos.

→ Para obtener más información, pulse ▼▲ y cambie al indicador de estado S1 (fallos) o S2 (avisos).

NO LISTO

El actuador no se puede operar desde REMOTO. El actuador sólo se puede manejar con los mandos locales.

→ Para obtener más información, pulse ▼▲ y cambie al indicador de estado S3 (causa del mensaje de fallo).

FALLO + NO LISTO

Se ha producido fallos y se ha emitido el mensaje NO LISTO .

→ Para obtener más información, pulse ▼▲ y cambie al indicador de estado S1 ó S3.

AVISO + NO LISTO

Se ha producido avisos y se ha emitido el mensaje ${\tt NO}$ LISTO .

→ Para obtener más información, pulse ▼▲ y cambie al indicador de estado S2 ó S3.


FALLO + AVISO + NO LISTO

Se ha producido fallos y avisos y se ha emitido el mensaje NO LISTO .

→ Para obtener más información, pulse ▼▲ y cambie a los indicadores de estado S1 a S3.

10.2.2 Indicador de estado S1 – Fallos

Aquí se visualizan fallos:



Descripción de los mensajes de fallo:

SIN FALLO

No se ha producido ningún fallo.

FALLO INTERNO

Se ha producido un fallo interno.

Para más información:

- 1. Cambie al grupo $\mathbb{D}0$: Pulse C y manténgalo pulsado hasta que aparezca el indicador de diagnóstico $\mathbb{D}0$.
- 2. Cambie al indicador de diagnósticos D2: Pulse ▼ 2 veces.

FALLO LPC (DSR)

Fallo de limitador de par en dirección CERRAR.

- → Comando de operación en dirección ABRIR o
- → Ponga el selector en posición de operación local (LOCAL) y resetee el mensaje de fallo mediante el pulsador Reset o
- → Ejecute el comando Reset mediante el bus de campo.

FALLOS LPA (DOEL)

Fallo de limitador de par en dirección ABRIR.

- → Comando de operación en dirección CERRAR o
- → Ponga el selector en posición de operación local (LOCAL) y resetee el mensaje de fallo mediante el pulsador Reset o
- → Ejecute el comando Reset mediante el bus de campo.

PÉRDIDA DE FASE

Se ha perdido una fase.

→ Compruebe/Conecte las fases

FALLO TÉRMICO

La protección del motor se ha activado.

- → Esperar a que enfrie.
- → Si el mensaje de fallo se sigue visualizando después de dejar enfriar:
 - Ponga el selector en posición de operación local (LOCAL) y resetee el mensaje de fallo mediante el pulsador Reset o
 - Ejecute el comando Reset mediante el bus de campo.
- → Compruebe el fusible F4.

CONFIGURACIÓN ERRÓNEA


El control no ha sido correctamente configurado.

Para más información:

- 1. Cambie al grupo ${\tt D0:Pulse}$ C y manténgalo pulsado hasta que aparezca el indicador de diagnóstico ${\tt D0.}$
- 2. Cambie al indicador de diagnósticos D4: Pulse ▼ 4 veces.

10.2.3 Indicador de estado S2 – Avisos

Aquí se visualizan avisos.



Descripción de los avisos:

SIN AVISO

No hay ningún aviso.

AVISO DE TIEMPO DE MANIOBRA

Se ha sobrepasado el tiempo de maniobra ajustado para una maniobra entre la posición final ABIERTO y la posición final CERRADO.

- → Ajuste el tiempo de maniobra (parámetro VIGILANCIA) conforme al tiempo de maniobra real.
- → Compruebe la respuesta de los interruptores finales.
- → Compruebe la mecánica del actuador.

AVISO ARR./MAN.

Los valores ajustados para arrancadas máx./h o el tiempo de marcha máx./h han sido rebasados.

- → Compruebe la regulación.
- → Aumente el tiempo muerto.
- → Reduzca el número de cambios de Setpoint.

NINGUNA OPERACIÓN DE REFERENCIA

El transmisor de posición (potenciómetro o RWG) no está montado.

→ Opere el actuador a los dos posiciones finales (ABRIR y CERRAR) consecutivamente.

AVISO INTERNO

Se ha producido un aviso interno.

Para más información:

- 1. Cambie al grupo D0: Pulse C y manténgalo pulsado hasta que aparezca el indicador de diagnóstico ${\tt D0}$.
- 2. Cambie al indicador de diagnósticos D3: Pulse ▼ 3 veces.

PERD. POSIC. E2

Interrupción de la señal del transmisor de posición.

- → Comprobar la señal del transmisor de posición:
- 1. Cambie al grupo ${\tt D0}$: Pulse C y manténgalo pulsado hasta que aparezca el indicador de diagnóstico ${\tt D0}$.
- 2. Cambie al indicador de diagnósticos D7, D8 ó D9: Pulse ▼ 7, 8 ó 9 veces.
- → Compruebe el cableado del transmisor de posición.
- → Compruebe el parámetro POSICIÓN REAL E2. El ajuste debe coincidir con el diagrama de cableado.

PERD. SETPOINT E1

Interrupción de la señal de Setpoint.

→ Compruebe el cableado.

PERD. PAR E6

Interrupción de la señal de la fuente de pares.

→ Compruebe el cableado.

PERD. I/O1 AN. IN1

Interrupción de la señal de la entrada analógica 1 de la interfaz paralela (sólo en combinación con interfaz de bus de campo/standard).

→ Compruebe el cableado.

ANIN2. I/O1 AN. IN2

Interrupción de la señal de la entrada analógica 2 de la interfaz paralela (sólo en combinación con interfaz de bus de campo/standard).

→ Compruebe el cableado.

PERDIDA POSIC. E4

Interrupción de la señal de valor real de proceso E4 (sólo con un regulador de proceso activo).

→ Compruebe el cableado.

PERD. FIBRA ÓPTICA

Interrupción de la señal del conductor de fibra óptica (sólo en bus con topología en anillo de fibra óptica).

→ Compruebe el cableado.

PERDIDA AN. IN1 BUS1

Interrupción de la señal de la entrada analógica 1.

→ Compruebe el cableado.


PERDIDA AN. IN1 BUS2

Interrupción de la señal de la entrada analógica 2.

→ Compruebe el cableado.

10.2.4 Indicador de estado S3 – Causas del mensaje de fallo Ind. no listo

Aquí se visualizan las causas del mensaje de fallo IND. NO LISTO (EN EL INDICADOR DE ESTADO SO).



Descripción de los mensajes de fallo:

LISTO

El actuador se puede operar desde REMOTO.

NO REMOTO

El actuador **no** se puede operar desde REMOTO porque el selector está en la posición LOCAL u OFF.

ORDEN ERRÓNEA

Indica que se han recibido órdenes de operación inadmisibles mediante el Foundation Fieldbus.

MODO EMERGENCIA

El modo de operación EMERGENCIA está activo.

CONTROL EXTERNO BUS

Para el funcionamiento en combinación con interfaz standard de bus de campo: Funcionamiento mediante interface paralelo.

PARADA EMERG. ACTIVA

Se ha presionado el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA.

ACTUADOR BLOQUEADO

El actuador está bloqueado (se hace en aplicaciones especiales, p. ej., en la función de by-pass).

10.3. Fusibles



¡Tensión peligrosa!

Posibilidad de descarga eléctrica.

→ Antes de abrir, desconecte la tensión.

10.3.1 Fusibles en el control del actuador

A los fusibles F1 y F2 se accede desatornillando la tapa (1) en el lado posterior. Los fusibles F3, F4 y F5 se encuentran en la fuente de alimentación y se accede a ellos retirando la conexión eléctrica (2).



1 Lado posterior de la tala

2 Conexión eléctrica

F1/F2 Fusibles primario en la fuente de alimenación

Tabla 9		
Fusible G	F 1/F 2	AUMA Art. n°
Tamaño	6,3 x 32 mm	
Contactor de inversión Tensión de alimentación ≤ 500 V	1 A T; 500 V	K002.277
Contactor de inversión Tensión de alimentación > 500 V	2 A FF; 660 V	K002.665
Tiristores para potencia de motor de hasta 1,5 kW	15 A FF; 500 V	K001.189
Tiristores para potencia de motor de hasta 3,0 kW	30 A FF; 500 V	K006.965
Tiristores para potencia de motor de hasta 5,5 kW	1 A T; 500 V	K002.277

- F3 Alimentación interna de 24 V DC
- **F4** Alimentación interna de 24 V AC (115 V AC) para:
 - Calefacción del compartimento de conmutación, control de los contactores de inversión,
 - Aparato activador con termistor
 - con 115 V AC también entradas de control ABRIR PARAR CERRAR

Tabla 10		
Fusible G conforme a IEC 60127-2/III	F3	F4
Tamaño	5 x 20 mm	5 x 20 mm
Salida de tensión (fuente de alimentación) = 24 V	1,0 A T; 250 V	1,25 A T; 250 V
Salida de tensión (fuente de alimentación) = 115 V	1,0 A T; 250 V	0,315 A T; 250 V

- F5 Fusible de rearme automático como protección contra el cortocircuito para la alimentación externa de 24 V DC para el cliente (véase el diagrama de cableado)
 - → Una vez cambiado el fusible, atornille de nuevo la tapa.

10.3.2 Protección de motor (vigilancia térmica)

Como protección contra el sobrecalentamiento y las temperaturas inadmisiblemente altas en el actuador, en el devanado del motor se han integrado un termistor o un interruptor térmico. La protección del motor se activa en cuanto se alcanza la temperatura máxima admisible en el devanado.

El actuador se para y se emiten los siguiente mensajes de fallo:

- El LED 3 (fallo térmico) de los mandos locales luce.
- Indicador de estado S0: Modo de operación OFF/LOCAL = ERR + NO LISTO
- Indicador de estado S0/S6: Modo de operación REMOTO = FALLO
- El indicador de estado S1 muestra en pantalla: FALLO TERMICO.

Antes de poder continuar maniobrando, el motor se debe enfriar. En función del ajuste del parámetro, después tiene lugar o bien un reset automático del mensaje de fallo, o bien se debe confirmar el mensaje de fallo.

La confirmación se puede realizar:

- mediante el pulsador Reset con el selector en la posición LOCAL.
- o con el comando Reset mediante el bus de campo.

Para más información sobre este tema, véase el "Manual (operación y ajuste) AUMATIC AC 01.1/ACExC 01.1".

11. Mantenimiento y reparaciones

¡Daños por un mantenimiento incorrecto!

- → Los trabajos de reparación y mantenimiento deben ser realizados sólo por personal especializado que haya sido autorizado por el usuario de la instalación o por el constructor de la misma.
- → Los trabajos de reparación y mantenimiento deben ser realizados sólo con el aparato fuera de servicio.

Servicio


AUMA ofrece amplias prestaciones de servicio, como reparación y revisión, o también cursillos para los clientes. Las direcciones de contacto se pueden encontrar a partir de la página 78 y en Internet (www.auma.com).

11.1. Medidas preventivas para la reparación y para un funcionamiento seguro

Las siguientes medidas son necesarias para que el producto funcione de forma segura durante la operación.

Cada 6 meses y tras la puesta en servicio

- Control visual:
 - En aparatos eléctricos: Compruebe la fijación y la estanqueidad de entradas de cables, prensaestopas, tapones, etc.
 - Mantenga los pares indicados por el fabricante.
- En caso de operación poco frecuente: Realice una maniobra de prueba.
- En aparatos con molde de conexión A: Con ayuda de una bomba de engrase, inyecte grasa multiuso EP de litio saponificado en base a aceite mineral a través de la boquilla de lubricación (cantidades de grasa en página 15, tabla 2).
 El husillo de la válvula no se lubrica así. La lubricación del husillo de la válvula se debe realizar por separado.



Molde de conexión A

2 Boquilla de lubricación

6 meses después de la puesta en servicio y, después, anualmente

Compruebe si los tornillos de fijación entre el actuador multivueltas y la válvula están bien apretados. En caso necesario, apriételos con los pares que se indican en la

tabla 1, página 14.

En caso de tipo de protección IP 68 (opcional)

Tras una inundación:

- Compruebe el actuador multivueltas.
- En caso de penetración de agua, deje que el aparato se seque y compruebe su capacidad de funcionamiento.

11.2. Mantenimiento

Intervalos de mantenimiento

- En el funcionamiento con regulación suelen ser de 4 6 años.
- En caso de que la operación sea más frecuente (funcionamiento con control), suelen ser de 6 8 años.
- En caso de que la operación sea poco frecuente (funcionamiento con control), suelen ser de 10 – 12 años.

Cambio de lubricante

- La cámara de engranaje viene de fábrica engrasada.
- El cambio de grasa se realiza durante el mantenimiento.
- Durante la operación, no es necesaria una lubricación adicional.

11.3. Eliminación y reciclaje

Los aparatos de AUMA son productos que disfrutan de una larga vida útil. Sin embargo, llega un momento en el que es necesario cambiarlos. Los aparatos tienen una estructura modular, por lo que se pueden separar y clasificar en función de sus materiales por:

- Chatarra electrónica
- Diversos metales
- Plásticos
- Grasas y aceites


De forma general:

- Recoja las grasas y los aceites durante el desmontaje. Éstos son materiales nocivos para el agua que no deben llegar al medio ambiente.
- El material desmontado se debe eliminar correctamente o llevar a su reciclaje por separado.
- Observe las disposiciones nacionales de eliminación.

Notas

12. Lista de piezas de repuesto

12.1. Actuador multivueltas SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1




Aviso:

Con cada pedido de piezas de repuesto, especifique el tipo de aparato y nuestro número de comisión (véase placa de características). Sólo se deben utilizar piezas originales de AUMA. El uso de otras piezas de repuesto supone la pérdida de los derechos de garantía y de reclamaciones de responsabilidad. La representación de las piezas de repuesto puede variar con respecto a las entregadas.

N°	Nombre	Tipo	N°	Nombre	Tipo
001.0	Carcasa	Módulo	514.1	Cojinete de agujas axial	Módulo
002.0	Brida de cojinete	Módulo	516.1	Eje de salida D	
003.0	Eje hueco sin rueda helicoidal	Módulo	535.1	Anillo de sujeción	
005.0	Eje de tornillo sin fin	Módulo	539.0	Tornillo de cierre	
005.1	Acoplamiento del motor		542.0	Volante con asa de bola	Módulo
005.2	Clavija de acoplamiento		549.1	Manguito de salida B3/B4/E	
005.3	Acoplamiento manual		551.1	Chaveta	
005.4	Cable de tracción		553.0	Indicador mecánico de posición	Módulo
006.0	Rueda helicoidal		554.0	Casquillo con haz de cables del motor	Módulo
009.0	Reductor planetario en el lado del volante	Módulo	556.0	Potenciómetro parea transmisor de posición	Módulo
010.0	Brida de presión de cojinete	Módulo	556.1	Potenciómetro sin acoplamiento limitador	Módulo
017.0	Palanca de par	Módulo	557.0	Calefacción	Módulo
018.0	Segmento dentado		558.0	Intermitente con contactos de clavija (sin disco de	Módulo
019.0	Rueda de corona	Módulo	330.0	impulsos ni placa aislante)	IVIOGGIO
020.0	Aleta rotatoria	Módulo	559.0-1	Unidad de mando sin cabezales de medición para li-	Módulo
022.0	Acoplamiento II para limitador de par	Módulo		mitador de par e interruptor	
023.0	Piñón motriz para final de carrera	Módulo	559.0-2	Unidad de mando con transmisor magnético de car- rera y par (MWG), para modelo no intrusivo en com-	Módulo
024.0	Piñón intermedio para final de carrera	Módulo	339.0-2	binación con control integrado AUMATIC	IVIOGUIO
025.0	Chapa de seguridad	Módulo	560.0	Paquete de interruptores	Módulo
058.0	Cableado para conductor de toma de tierra (clavija)	Módulo	560.1	Interruptores de final de carrera y de limitador de par	Modulo
061.0	Cabezal de medición para limitador de par	Módulo	560.2	Caja de interruptores	
070.0	Motor (motor VD incl. n° 079.0)	Módulo	566.0	Transmisor de posición RWG	Módulo
079.0	Reductor planetario en el lado del motor (SA/SAR 07.1 – 14.1 con motor VD)	Módulo	566.1	Potenciómetro para RWG sin acoplamiento limitador	Módulo
0.080	Reductor planetario en el lado del motor	Módulo	566.2	Tarjeta de RWG	Módulo
	(SA/SAR 16.1 con motor AD90)		566.3	Cableado para RWG	Módulo
155.0	Engranaje reductor	Módulo	567.1	Acoplamiento limitador para potenciómetro/RWG	Módulo
500.0	Tapa para compartimento de conmutación	Módulo	568.1	Tubo protector de husillo (sin tapa protectora)	
501.0	Casquillo (completamente equipado)	Módulo	568.2	Tapa protectora para tubo protector de husillo	
502.0	Portaclavijas sin clavijas	Módulo	568.3	Sellado en V	
503.0	Contacto hembra para control	Módulo	569.0	Palanca de conmutación cpl.	
504.0	Contacto hembra para motor	Módulo	569.1	Palanca de conmutación	
505.0	Contacto de clavija para control	Módulo	569.2	Pasador estriado	
506.0	Contacto de clavija para motor	Módulo	574.1	Anillo retén de molde de conexión A para brida ISO	
507.0	Tapa del conector	Módulo	575.1	Casquillo roscado A	
511.0	Tapón roscado	Módulo	S1	Juego de juntas, pequeñas	Juego
514.0	Molde de conexión A (sin casquillo roscado)	Módulo	S2	Juego de juntas, grandes	Juego

12.2. Control AC 01.1 conector redondo (SD) de AUMA



Aviso:

Con cada pedido de piezas de repuesto, especifique el tipo de aparato y nuestro número de comisión (véase placa de características). Sólo se deben utilizar piezas originales de AUMA. El uso de otras piezas de repuesto supone la pérdida de los derechos de garantía y de reclamaciones de responsabilidad. La representación de las piezas de repuesto puede variar con respecto a las entregadas.

N°	Nombre	Tipo
001.0	Carcasa	Módulo
002.0	Mandos locales	Módulo
002.3	Pletina de los mandos locales	
006.0	Fuente de alimentación	Módulo
008.1	Pletina bus	
009.0	Pletina lógica	Módulo
011.1	Pletina de relés	
050.1	Pletina de conexión bus	
500.0	Тара	Módulo
501.0	Casquillo (completamente equipado)	Módulo
502.0	Portaclavijas sin clavijas	Módulo
503.0	Contacto hembra para control	Módulo
504.0	Contacto hembra para motor	Módulo
505.0	Contacto de clavija para control	Módulo
506.0	Contacto de clavija para motor	Módulo
507.0	Conexión eléctrica para bus sin pletina de conexión (050.0)	Módulo
507.1	Marco	Módulo
508.0	Dispositivo de maniobra	Módulo
509.1	Candado	
510.0	Juego de fusibles	Juego
S	Juego de juntas	Juego

13. Datos técnicos

Modo de operación 1)	Standard:	SA	Operación breve S2 - 15 min
iviodo de operación i)	Standard.	SAR	Operación intermitente S4 - 25 %
	Opción:	SA SAR	Operación breve S2 - 30 min Operación intermitente S4 - 50 % Operación intermitente S5 - 25 %
Rango de par	Véase la placa	a de car	acterísticas del actuador
Velocidad	Véase la placa	a de car	acterísticas del actuador
Motores	Standard: Opciones:	Motor Electro Motor	asíncrono de corriente trifásica, diseño IM B9 según IEC 34 unifásico de corriente alterna, diseño IM B14 según IEC 34 omotor en derivación de corriente continua, diseño IM B14 según IEC 34 compound de corriente continua, diseño IM B14 según IEC 34 es especiales
Clase de material aislante	Standard: Opción:		icalizado oicalizado
Protección del motor	Standard: Opción:		ptor térmico (NC) stor (PTC según DIN 44082) FARE
Autobloqueo	sí; a velocidad		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Final de carrera	1 a 500 revolu Standard: Opciones: Imáx.: 5 A/30 Imáx.: 2 A/30	ciones Conm Conm Conm – 250 V V DC; 0	de conmutación para las posiciones finales ABIERTO y CERRADO para de por carrera (opcionalmente, para de 1 a 5 000 revoluciones por carrera) utadores sencillos (1 NC y 1 NO) por posición final, sin separación galvánica utadores tándem (2 NC y 2 NO) por posición final, con separación galvánica utadores de posiciones intermedias (final de carrera DUO), de libre ajuste. AC (cos phi = 0,8) ,5 A/125 V DC; 0,4 A/250 V DC mín. 4 mA hasta máx. 400 mA y mín. 5 V hasta máx. 50 V
Limitadores de par			ajuste continuo para los sentidos de marcha ABRIR y CERRAR
•	Standard: Opciones:	Limita	dores sencillos (1 NC y 1 NO) por sentido dores tándem (2 NC y 2 NO) por sentido, con separación galvánica
Señal de posición, analógica (opciones)	Potenciómetro	ó 0/4 -	- 20 mA (RWG) , véase la hoja de datos aparte
Indicador mecánico de posición (opción)	Indicador cont	inuo, di	sco indicador ajustable con símbolos ABRIR y CERRAR
Calefacción en compartimento de conmutación	Calefacción de	e resiste	encia con 5 W, 24 V DC
Calefacción del motor (opcional)	SA/SAR 07.1 SA/SAR 14.1	– 16.1 :	12,5 W 25 W
Modo manual	Modo manual Opción:		ajuste y la operación de emergencia, parado en operación eléctrica. e con cierre
Conexión al control			D) de AUMA con conexión roscada
Moldes de conexión	A, B, D, E seg C según DIN	ún DIN 3338	ún EN ISO 5210 3210 especiales: AF, AK, AG, IB1, IB3
Equipamiento y funciones del ma	ındo		
Tensión de alimentación	(descripción d Tolerancia adı Tolerancia adı Consumo de o	e las pla misible o misible o corriento corriento C = má C = má	x. 325 mA
Alimentación externa del sistema electrónico (opcional)	24 V DC + 20 Consumo de o		5 %, e: Modelo básico aprox. 200 mA, con opciones, hasta 500 mA
Potencia nominal			acterísticas del motor nsionado para la potencia nominal del actuador

¹⁾ A tensión nominal y una temperatura ambiente de 20 °C y bajo una carga media con par de operación y par de regulación según los datos técnicos por separado de SA o SAR

Dispositivo de maniobra	Standard:	Contactor de inversión ²⁾ (con bloqueo mecánico y eléctrico) para una potencia de motor de hasta 1,5 kW, intensidad de corriente del motor de 9 A (operación ABRIR - CERRAR) o de 5,2 A (funcionamiento de regulación)					
	Opciones:	Contactor de inversión ²⁾ (con bloqueo mecánico y eléctrico) para una potencia de motor de hasta 7,5 kW, intensidad de corriente del motor de 20 A (operación ABRIR - CERRAR) o de 18 A (funcionamiento de regulación)					
		Contactor de inversión ²⁾ (con bloqueo mecánico y eléctrico) para actuadores con motor de corriente continua de 24 V, 48 V, 60 V, 110 V, 220 V (intensidad máx. 25 A, intensidad de arranque máx. 70 A) Exige la alimentación externa del sistema electrónico con 24 V DC y contacto térmico de sobrecorriente					
		Unidad de inversión de tiristor (recomendada para actuadores con regulación) para potencia de motor de hasta 1,5 kW, 500 V AC, con fusibles internos para potencia de motor de hasta 3,0 kW, 500 V AC, con fusibles internos para potencia de motor de hasta 5,5 kW, 500 V AC, se precisan fusibles externos					
Control y mensajes de estado	Mediante inte	rface Foundation Fieldbus H1 (página 72)					
Interface Foundation Fieldbus con entradas adicionales (opciones)	Interface Fou 5mA/entrada bus de campo	ndation Fieldbus H1 con 4 entradas libres de 24 V DC (consumo de corriente: aprox.) y 2 entradas libres de 0/4 – 20 mA. La señal se transmite a través de la interfaz de o.					
		ndation Fieldbus H1 con entradas de control de 24 V DC ABRIR – CERRAR – IA, o alternativamente, ABRIR – PARAR – CERRAR (consumo de corriente: entrada).					
	Selección del	tipo de control mediante la entrada de 24 V DC BUS/REMOTO.					
	(consumo de	Interface Foundation Fieldbus H1 con entradas de control de 24 V DC ABRIR – CERRAR (consumo de corriente: aprox. 5 mA/enrtada) y entrada de 0/4 – 20 mA para setpoint de ajuste ³⁾ (posicionador).					
	Selección del tipo de control mediante las entradas de 24 V DC BUS/REMOTO y MODO.						
	Interface Foundation Fieldbus H1 con entradas de control de 24 V DC (opcionalmente, 115 V AC) ABRIR – PARAR – CERRAR (consumo de corriente: aprox. 5 mA/entrada) y entrada de 0/4 – 20 mA para setpoint de ajuste ³⁾ (posicionador).						
	Selección del tipo de control mediante las entradas de 24 V DC (opcionalmente, 115 V AC) BUS/REMOTO y MODO.						
	Mensajes de e	estado mediante 6 contactos de salida, señal de posición 0/4 – 20 mA.					
Salida de tensión	Standard:	Tensión auxiliar 24 V DC, máx. 100 mA para alimentar las entradas de control, con separación de potencial respecto a la tensión de alimentación					
	Opción:	Tensión auxiliar 115 V DC, máx. 30 mA para alimentar las entradas de control, con separación de potencial respecto a la tensión de alimentación					
Mandos locales	Standard:	Selector LOCAL – OFF – REMOTO (se puede cerrar en las tres posiciones) Pulsador ABRIR – PARAR – CERRAR – RESET					
		5 lámparas indicadoras: Posición final e indicador de marcha CERRAR (amarilla), fallo de limitador de par CERRAR (roja), Protección del motor activada (roja), fallo de limitador de par ABRIR (roja), Posición final e indicador de marcha ABRIR (verde)					
		Pantalla LCD, con iluminación					
		Interface de programación (infrarrojos)					
	Opciones:	Interface de programación Bluetooth con chip Bluetooth clase II Chip con un alcance de hasta 10 m. Soporta el perfil de Bluetooth SPP (Serial Port Profile). Habilitación de los mandos locales mediante el selector LOCAL – OFF – REMOTO:					
		Mediante el Foundation Fieldbus, se habilita o se bloquea el manejo del actuador mediante el pulsador ABRIR – PARAR – CERRAR – RESET de los mandos					
		locales Colores especiales para las 5 lámparas indicadoras: Posición final e indicador de marcha CERRAR (verde), fallo de limitador de par CERRAR (azul)					
		Mediante el Foundation Fieldbus, se habilita o se bloquea el manejo del actuador mediante el pulsador ABRIR – PARAR – CERRAR – RESET de los mandos locales Colores especiales para las 5 lámparas indicadoras: Posición final e indicador de marcha CERRAR (verde), fallo de limitador de par CERRAR (azul), Fallo de limitador de par ABRIR (amarilla), protección del motor activada (blanca) Posición final e indicador de marcha ABRIR (roja) Tapa protectora, con cierre					

²⁾ Los contactores de inversión se han diseñado para una vida útil de 2 millones de operaciones de conmutación. Para los casos de aplicación con una frecuencia de conmutación superior, recomendamos el uso de unidades de inversión de tiristor.

³⁾ Exige un transmisor de posición en el actuador.

⁴⁾ No posible con aparato activador con termistor

Funciones	Standard:	Tipo de desconexión ajustable por final de carrera o por limitador de par para posición final ABIERTO y para posición final CERRADO
		Vigilancia de par en todo el recorrido de operación
		By-pass limitador de par, ajustable hasta 5 segundos (sin By-pass limitador de par durante el tiempo de arranque)
		Vigilancia de pérdida de fase ⁵⁾ con corrección automática de fase
		Comportamiento programable para el caso de fallo de bus
		Indicación de marcha mediante lámparas indicadoras Posicionador ⁶):
		Ajuste de setpoint mediante interface Foundation Fieldbus
		Ajuste de setpoint mediante interface Foundation Fieldbus Comportamiento programable para el caso de pérdida de señal Ajuste automático de banda muerta (se puede elegir el comportamiento adaptivo)
		La conmutación entre operación con control (ABRIR - CERRAR) y operación con regulación se realiza utilizando diversos bloques funcionales de Foundation Fieldbus
Funciones de vigilancia		lel número máx. de arrancadas se puede parametrizar, genera indicación de aviso
		eacción al comando de maniobra (ajustable entre 1 y 15 segundos), genera ıllo y provoca la desconexión
	Vigilancia de t	iempo de maniobra (ajustable entre 4 y 1 800 segundos), genera indicación de aviso
Placa de características electrónica	Datos de ped	Número KKS (sistema de identificación para centrales eléctricas), número de válvula, número de planta
	Datos de proc	ucto: Nombre del producto, número de fabricación del actuador, número de fabricación de AUMATIC, Versión de software de la pletina lógica, versión de hardware de la pletina lógica, fecha de ensayo final, diagrama de cableado, esquema eléctrico
		ecto: Nombre del proyecto, 2 campos de cliente de libre definición con 19 caracteres cada uno
	1	icio: Teléfono de servicio, dirección de Internet, texto de servicio 1, texto de servicio 2
Registro de datos operativos		eseteable y un contador total para:
	final CERRAL por limitador o final ABIERTO	ncionamiento del motor, arrancadas, desconexiones por limitador de par en posición DO, desconexiones por final de carrera en posición final CERRADO, desconexiones le par en posición final ABIERTO, desconexiones por final de carrera en posición D, fallos de limitador de par CERRAR, fallos de limitador de par ABRIR, s por protección del motor
Valoración de protección del motor	Standard:	Vigilancia de la temperatura del motor en combinación con interruptores térmicos en el motor del actuador
	Opciones:	Contacto térmico de corriente adicional en el control en combinación con interruptores térmicos en el actuador
		Aparato activador con termistor en combinación con termistores en el motor del actuador
Conexión eléctrica	Standard:	Conector redondo (SD) de AUMA con conexión roscada
		Rosca para entradàs de cable: Rosca M: 2 x M25 x 1,5; 4 x M20 x 1,5
		Rosca Pg: 2 x Pg21: 4 x Pg13.5
		Rosca NTP: 1 x ½" NPT½"; 4 x ¾" NPT¾"
	Oncionos	Rosca G: 1 x G½"; 4 x G¾" Son posibles recess conscieles distintes de les estánderes nombre des enteriormentes
	Opciones:	Son posibles roscas especiales distintas de los estándares nombrados anteriormente Conector de control con refuerzo dorado (hembrillas y clavijas)
		Marco para fijar un conector desenchufado en una pared
		Tapa protectora para compartimento de conectores (con el conector desenchufado)
Protección contra sobretensión (opcional)	Protege la ele campo de has	ctrónica del actuador y de control contra sobretensiones en los cables de bus de sta 4 $kV^{6)}$
Diagrama de cableado (mod. básico)		0—B000 KMS TP102/001
Adicionalmente en las versiones o		
Temporizador	segundos) se	odo de pasos, el final del modo de pasos, el tiempo de marcha y de pausa (1 a 300 pueden ajustar independientemente del sentido ABRIR/CERRAR
Posiciones intermedias	La reacción y	ntermedias de libre ajuste entre 0 y 100 % el comportamiento de respuesta se pueden parametrizar
Ajustes/Programación de la interfa		
Ajuste de la dirección del interface Foundation Fieldbus		dirección se realiza mediante el Foundation Fieldbus utilizando los servicios de stema previstos y de un software de configuración para Foundation Fieldbus JS).
Señal configurable	Las discretas AUMATIC se La configurac	señales de los tres bloques funcionales Discrete Input (DI) que se encuentran en pueden configurar en función de las necesidades. ón se realiza mediante el Foundation Fieldbus bajo utilización de la descripción del ATIC y de un software de configuración para Foundation Fieldbus (p. ej., NI-FBUS).
Parametrización de las funciones de usuario de AUMATIC	del AUMATIC Foundation Fi	ación de las funciones de usuario (p. ej., modo por pasos, posiciones intermedias,) se puede realizar o bien mediante la pantalla del AUMATIC, o bien mediante el eldbus bajo utilización de la descripción del aparato AUMATIC y de un software de para Foundation Fieldbus (p. ej., NI-FBUS).
 5) Los fallos de la tensión de alimentación (p. 6) 6) Exige un transmisor de posición en el actual 	=	n) no provocan la indicación de fallo durante un tiempo que se puede ajustar (ajuste de fábrica: 10 segundos).

Bloques funcionales de control	Foundation Fieldbus de AUMATIC 1 bloque funcional Discrete Output (DOFB) para el control con señales ABRIR – PARAR - CERRAR
•	1 bloque funcional Analog Output (AOFB) para el control con un setpoint de ajuste ⁶⁾
Bloques funcionales para señales	3 bloques funcionales Discrete Input (DIFB) para 8 señales digitales configurables, se dispone de las siguientes opciones para elegir:
	- Posición final ABIERTO, CERRADO
	- Selector en posición LOCAL/REMOTO
	- Indicador de marcha ⁶⁾ (depende del sentido)
	- Limitadores de par ABRIR, CERRAR
	- Final de carrera ABRIR, CERRAR
	- Entradas digitales de cliente (4)
	- Posiciones intermedias (1 – 8)
	- Pérdida de fase
	- Fallos térmicos
	1 bloque funcional Analog Input (AIFB) para la señal del valor real de posición ⁶) 1 bloque funcional Analog Input (AIFB) para la señal del valor real del par ⁷) 2 bloques funcionales Analog Input (AIFB) para la señal de las 2 entradas libres de 0 – 20 mA (opcional)
Otros bloques funcionales	Superiorial) 1 bloque transductor (APVB) como bloque de unión para el control y parametrización del AUMATIC
	3 bloques transductores Discrete Input (DITB) como bloques de unión de las señales discretas 2 bloques transductores Analog Input (AITB) como bloques de unión de las señales analógicas 1 bloque Resource (RESOURCE) para la definición de las características particulares del aparato 1 bloque controlador de proceso (PID) como bloque funcional para aplicaciones de regulación
Datos generales del Foundation F	_
Protocolo de comunicación	Foundation Fieldbus H1 (31,25 kBit/s) según EN 50170-4 ó IEC 61158 tipos 1/9
Physical Layer	Alimentación por separado, transmisión standard de datos, sin seguridad intrínseca
Topología de red	Se soportan estructuras lineales, de estrella y de árbol (líneas troncales combinadas con cables de derivación ⁸)).
Medio de transmisión	Cable de cobre de dos hilos con transmisión de datps y tension de alimentación en el mismo par de conductores según - ISA S50.02-1992 ISA Physical Layer Standard o - IEC 61158-2:2000 (ed. 2.0), Fieldbus standard for use in industrial control systems, Parte 2: Physical Layer specification and service definition Recomendación: Utilizar cable tipo A (blindado y trenzado)
Consumo de corriente del Foundation Fieldbus	aprox. 11 mA a + 24 V DC
Velocidad de transmisión del Foundation Fieldbus	31,25 kbit/s
Longitud de cable	Máx. 1 900 m (sólo si se utiliza el cable recomendado tipo A); con repetidores (máx. 4 ud.) ampliable hasta máx. 9,5 km
Número de aparatos	Máx. 32 aparatos por segmento; en total, se pueden direccionar un máx. de 240 aparatos. Número típico de aparatos: aprox. 6 – 15 aparatos por segmento
Servicios de comunicación	 Comunicación Publisher/Subscriber para la transmisión de datos de proceso Comunicación Client/Server para parametrización y configuración Report Distribution para la transmisión de alarmas
Funciones soportadas de Foundation Fieldbus	El AUMATIC es un dispositivo con capacidad de arbitración (Link Master). Los dispositivos Link Master pueden ejecutar la función Link Active Scheduler (LAS) de coordinación de comunicación bus.
Conexión con tolerancia de fallos	El AUMATIC dispone de una detección y corrección automática de la polaridad del cable Foundation Fieldbus.

⁶⁾ Exige un transmisor de posición en el actuador

⁷⁾ Exige un transmisor magnético de carrera y par (MWG) en el actuador

⁸⁾ La longitud del cable interno de derivación del AUMATIC es de 0,27 m.

Condiciones de uso del actuador	con control	
Posición de montaje	cualquiera	
Tipo de protección según	Standard: IP 67	
EN 60 5299)	Opciones: IP 68 IP 67-D IP 68-D (Double	máx. 6 m de columna de agua, duración máx. de la inundación 72 horas Hasta 10 operaciones durante la inundación S (Double Sealed) S (Double Sealed) S Sealed = el compartimento de terminales está adicionalmente sellado el interior)
Protección contra la corrosión	Standard: KN ad all Opciones: KS am profit (F) KX am hi	decuada para la instalación en plantas industriales, en centrales de bastecimiento de agua o centrales eléctricas con atmósfera poco cargada decuada para la instalación en atmósferas de carga ocasional o ermanente con una concentración reducida de materias contaminantes o. ej., centrales de depuración de agua, industria química) decuada para la instalación en atmósferas de carga extrema con una alta umedad relativa del aire y una fuerte concentración de materias contaminantes
	KX-G ig	ual que KX, pero sin partes de aluminio (partes exteriores)
Pintura	I .	de dos componentes con hierro micáceo
	Opción: Imprima	ación especial/Pintura especial (por deseo del cliente)
Color	Standard: Gris pla Son pos	teado AUMA (parecido a RAL 7037) sibles previa consulta otros tonos como color standard
Humedad del aire	Humedad relativa máx.	del aire 80 %/31 °C
Temperatura ambiente	Opciones: - 40 °C - 50 °C calefact	eratura inclusive sistema de calefacción para enchufar a una toma de
Resistencia a la fatiga por	1 g, para 10 a 200 Hz	V AO 0 113 V AO.
oscilaciones según IEC 60 068	Resistente a las oscilado de la misma. Ello no sig	ciones y vibraciones durante el arranque de la instalación y en caso de fallo gnifica que la resistencia sea permanente. Hores con control, no en combinación con engranajes.
Vida útil	Funcionamiento con co SA 07.1 – SA 10.1: SA 14.1 – SA 16.1: Funcionamiento de reg SAR 07.1 – SAR 10.1: SAR 14.1 – SAR 14.5: SAR 16.1:	20 000 15 000
Peso	Véanse datos técnicos	por separado de SA/SAR/AC
Accesorios		
Soporte mural ¹¹)	conexión. Recomendado cuando	separado del actuador, inclusive conector. Se puede solicitar el cable de la temperatura ambiente es alta, cuando el acceso es difícil o cuando se ciones durante el funcionamiento.
Pulsador de PARADA DE EMERGENCIA ¹²)	pulsador de PARADA [
Programa de configuración para PC	COM-AC. Para la interf	az de programación de infrarrojos de serie se precisa un cable de interfaz.
Otros		
Directivas de la UE	Compatibilidad electror Directiva sobre baja ter Directiva sobre máquin	

⁹⁾ Tiene validez el tipo de protección indicado en la placa de características.
Para los motores unifásicos de corriente alterna, los motores de corriente continua y los motores especiales tienen validez otros tipos de protección.
El tipo de protección IP 68 se refiere a la zona interior de los actuadores (motor, engranaje, compartimento de conmutación y compartimento de terminales)
Para los motores asíncronos de corriente trifásica con el tipo de protección IP 68 se recomienda expresamente una mayor protección contra la corrosión KS o KX.
Además, recomendamos en caso de tipo de protección IP 68 el uso de un compartimento de terminales de sellado doble (double sealed) DS.

¹⁰⁾ La vida útil depende de la carga y de la frecuencia de conmutación. Las frecuencias altas de conmutación conllevan sólo raramente una mejor regulación. Para conseguir con un tiempo de funcionamiento prolongado libre mantenimiento y de fallos, la frecuencia de conmutación se debe elegir sólo tan alta como el proceso lo requiera.

¹¹⁾ Las longitudes de los cables entre el actuador y el AUMATIC deben ser de un máx. de 100 m. No adecuado para la versión con potenciómetro en el actuador. En lugar del potenciómetro, se debe utilizar un RWG.

¹²⁾ Sólo en combinación con contactores de inversión y AUMATIC AC 01.1 en el tipo de protección IP 67 ó IP 68

Notas

14. **Certificados**

14.1. Certificado de conformidad y Declaración del fabricante

and the Low-Voltage Equipment Directive (73/23/EEC) the approximation of the laws of the Member States according to the Directive of the Council for relating to the EMC Directive (89/336/EEC) EU - Declaration of Conformity

according to EC - Machinery Directive 98/37/EC

Declaration of Incorporation

article 4 paragraph 2 (Annex II B)

AUMA-multi-turn actuators of the type range

in versions AUMA NORM, AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC or AUMATIC SAR 07.1 - SAR 30.1 SA 07.1 - SA 48.1

are designed and produced to be installed on industrial valves.

that the above mentioned electric AUMA multi-turn actuators are in compliance with Messrs, AUMA RIESTER GmbH & Co. KG as the manufacturer declares herewith, the following directives:

are designed and produced, as electrical actuating devices, to be installed on industrial

in versions AUMA NORM, AUMA SEMIPACT,

AUMA MATIC or AUMATIC

SAR ExC 07.1 -- SAR ExC 16.1 SA ExC 07.1 - SA ExC 16.1 SAR Ex 25.1 - SAR Ex 30.1

SAR 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 SA Ex 25.1 - SA Ex 40.1

AUMA multi-turn actuators of the type ranges

signing the above mentioned electric AUMA multi-turn actuators the following standards

DIN VDE 0100-410

EN 60034-1 EN ISO 5210

EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN 60 204-1

were applied:

Messrs. AUMA RIESTER GmbH & Co. KG (manufacturer) declares herewith, that when de-

 Directive on Electromagnetic Compatibility (EMC) (89/336/EEC) Low-Voltage Equipment Directive (73/23/EEC)

 a) concerning the Directive on Electromagnetic Compatibility EN 61000-6-4: 08/2002

EN 61000-6-2: 08/2002

AUMA multi-turn actuators covered by this Declaration must not be put into service until the

entire machine, into which they are incorporated, has been declared in conformity with the

provisions of the Directive.

The compliance testing of the devices was based on the following standards:

b) concerning the Low-Voltage Equipment Directive EN 60204-1 EN 60034-1 EN 50178

P.O. Box 13 62 • 79373 Müllheim / Baden rel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250 Armaturen- und Maschinenantriebe AUMA RIESTER GmbH & Co. KG

This declaration does not include any guarantee for certain characteristics.

Y003 859/002/en

The safety instructions in the product documentation supplied with the actuators must be observed

7003.811/002/en

AUMA RIESTER GmbH & Co. KG Armaturen- und Maschinenantriebe P.O. Box 13 62 • 79373 Müllheim / Baden Tel 07631 / 809-0 • Fax 07631 / 809-250

Müllheim,

Índice alfabético

A		F		N	
Accesorios de montaje	17	Fallo	56	No intrusivo	11
Ajuste de par	45	Fallos durante la puesta en		Numero de comisión	10
Almacenamiento prolongado	12	servicio	54	Р	
Almacenamiento	12	Final de carrera DUO	47	Par de desconexión	45
Avisos	56	Final de carrera	46	Posición de las válvulas	36
В		Funcionamiento del motor	31	Posiciones de montaje de los	30
Bastidor intermedio de doble		Fusibles por parte del cliente	19	mandos locales	18
sellado	29	Fusibles	61	Posiciones intermedias	47
Seliauo	29	1		Potencia nominal	70
C		Indicaciones	36	Potenciómetro	50
Cable de bus	21	Indicaciones Indicador de estado	36	Protección contra cortocircuitos	19
Calefacción del motor	23	Indicador de estado Indicador de marcha	38	Protección contra la corrosión	12
Calefacción	23		52		62
Cambiar el idioma en pantalla	34	Indicador de posición	52 52	Protección del motor	19
Cambio de lubricante	64	Indicador mecánico de posición	52 5	Protección por parte del cliente Puesta en servicio	40
Casquillo roscado	15	Instrucciones de seguridad	10	Puesta en servicio	40
Categoría de sobretensión	74	Internet	62	S	
Certificado de conformidad	76	Interruptor térmico		Seccionador	19
Conductor de toma de tierra	23	Intervalos de mantenimiento	64	Secciones transversales de	
Conductos de conexión	28	Introducir contraseña	33	conexión	23
Conexión a la red eléctrica	22	Intrusivo	11	Service	63
Conexión eléctrica	19	L		Solución de fallos	54
Consumo de corriente	19	Lista de piezas de repuesto	66	Soporte mural	28
Control	10	Actuador multivueltas	66	·	
D.		Mando	68	T T	40
D	70			Tamaño	10
Datos técnicos	70	M	00	Tapa protectora	29
Declaración del fabricante	76	Manejo	30	Tendido de cables con	40
Diagrama de cableado (placa o		Maniobra de prueba	48	compatibilidad electromagnética	
características)	10	Mantenido	31	Tendido de cables	19
Disco indicador	44,52	Marcha en inercia	55	Termistor	62
Documentación de referencia	2	Marco	29	Tiempo de precalentamiento	40
E		Mensajes	39	Tipo	10
Eliminación y reciclaje	64	Modelo de baja temperatura	40	Toma de tierra exterior	29
Embalaje	12	Modo de pasos	31	Transmisor de posición RWG	19,51
Encontrar el diagrama de		Modo manual	30	Transmisor electrónico de	- 4
cableado	19	Molde de conexión A	15	posición RWG	51
Esquema eléctrico	19	Moldes de conexión B1, B2,		Transporte	12
		B3, B4, B y E	14	Tubo protector	17
			13,14	V	
		Montar el volante	13	Volante	30

Europa

AUMA Riester GmbH & Co. KG

Werk Müllheim

DE-79373 Müllheim

Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250

riester@auma.com www.auma.com

Werk Ostfildern-Nellingen

DE-73747 Ostfildern

Tel +49 711 34803 - 0 Fax +49 711 34803 - 3034

riester@wof.auma.com

Service-Center Köln

DE-50858 Köln

Tel +49 2234 2037 - 9000 Fax +49 2234 2037 - 9099

Service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg DE-39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 759 - 0

Fax +49 39204 759 - 9429

Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern

DE-85386 Eching

Tel +49 81 65 9017- 0 Fax +49 81 65 9017- 2018

Riester@scb.auma.com

Büro Nord, Bereich Schiffbau

DE-21079 Hamburg

Tel +49 40 791 40285

Fax +49 40 791 40286 Stephan.Dierks@auma.com

Büro Nord, Bereich Industrie

DE-29664 Walsrode

Tel +49 5167 504

Fax +49 5167 565

Erwin.Handwerker@auma.com

Büro Ost

DE-39167 Niederndodeleben

Tel +49 39204 759 - 9480 Fax +49 39204 759 - 9489

Claus.Zander@auma.com

Büro West

DE-45549 Sprockhövel

Tel +49 2339 9212 - 0 Fax +49 2339 9212 - 15

Karlheinz.Spoede@auma.com

Büro Süd-West

DE-74937 Spechbach

Tel +49 6226 786141

Fax +49 6226 786919 Rudolf.Bachert@auma.com

Bereich Kraftwerke

DE-79373 Müllheim

Tel +49 7631 809 1292

Fax +49 7631 809 71395

Udo.Hess@auma.com

Büro Baden-Württemberg

DE-79373 Müllheim

Tel +49 7631 809 1379

Fax +49 7631 809 71395

Michael.Sick@auma.com

Büro Süd-Bayern

DE-83627 Warngau Tel +49 8024 3038542

Fax +49 711 348033034

Robert.Hofmann@auma.com

Büro Nord-Bayern

DE-94344 Wiesenfelden

Tel +49 9966 90 2345

Fax +49 9966 90 2321 Mathias.Jochum@auma.com AUMA Armaturenantriebe GmbH

AT-2512 Tribuswinkel

Tel +43 2252 82540

Fax +43 2252 8254050

office@auma.at

www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG

CH-8965 Berikon Tel +41 566 400945

Fax +41 566 400948

RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

CZ-10200 Praha 10

Tel +420 272 700056 / 704125

Fax +420 272 704125

auma-s@auma.cz

www.auma.cz

OY AUMATOR AB FI-02230 Espoo

Tel +358 9 5840 22

Fax +358 9 5840 2300

auma@aumator.fi

www.aumator.fi

AUMA France S.A.R.L.

FR-95157 Taverny Cedex Tel +33 1 39327272

Fax +33 1 39321755

info@auma.fr

www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

GB- Clevedon North Somerset BS21 6QH

Tel +44 1275 871141

Fax +44 1275 875492

mail@auma.co.uk www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico

IT-20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel +39 0331 51351

Fax +39 0331 517606

info@auma.it

www.auma.it

AUMA BENELUX B.V.

NL-2314 XT Leiden

Tel +31 71 581 40 40

Fax +31 71 581 40 49 office@benelux.auma.com

www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o.

PL-41-310 Dabrowa Górnicza

Tel +48 32 261 56 68

Fax +48 32 261 48 23

R.Ludzien@auma.com.pl

www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA

RU-141400 Moscow region for mail: 124365

Moscow a/ya 11 Tel +7 495 221 64 28

Fax +7 495 221 64 38

aumarussia@auma.ru

www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB

SE-20039 Malmö

Tel +46 40 311550 Fax +46 40 945515

info@erichsarmatur.se

www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S

DK-2450 København SV Tel +45 33 26 63 00

Fax +45 33 26 63 21

GS@g-s.dk

www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A. ES-28027 Madrid

Tel +34 91 3717130 Fax +34 91 7427126

iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.

GR-13671 Acharnai Athens

Tel +30 210 2409485

Fax +30 210 2409486

info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S.

NO-1300 Sandvika

Tel +47 67572600 Fax +47 67572610

post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA

PT-2710-297 Sintra

Tel +351 2 1910 95 00

Fax +351 2 1910 95 99 jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.

TR-06810 Ankara

Tel +90 312 217 32 88 Fax +90 312 217 33 88

megaendustri@megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company

UA-02099 Kiyiv

Tel +38 044 566-9971, -8427 Fax +38 044 566-9384

v polyakov@cts.com.ua

Africa

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

ZA-1560 Springs

Tel +27 11 3632880

Fax +27 11 8185248 aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.

EG-Cairo

Tel +20 2 23599680 - 23590861 Fax +20 2 23586621

atec@intouch.com

America

AUMA ACTUATORS INC.

US-PA 15317 Canonsburg Tel +1 724-743-AUMA (2862) Fax +1 724-743-4711

mailbox@auma-usa.com

www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office

CL-9500414 Buin

Tel +56 2 821 4108

Fax +56 2 281 9252 aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A. AR-C1140ABP Buenos Aires

Tel +54 11 4307 2141 Fax +54 11 4307 8612

contacto@loopsa.com.ar

Asvotec Termoindustrial Ltda. BR-13190-000 Monte Mor/ SP.

Tel +55 19 3879 8735 Fax +55 19 3879 8738

atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc. CA-L4N 5E9 Barrie Ontario

Tel +1 705 721-8246

Fax +1 705 721-5851 troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda. CO-Bogotá D.C.

Tel +57 1 401 1300

Fax +57 1 416 5489 dorian.hernandez@manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático

www.manferrostaal.com

EC-Quito Tel +593 2 292 0431

Fax +593 2 292 2343

info@procontic.com.ec

IESS de Mexico, S.A. de C.V. **MX-C.P. 02900 Mexico D.F.** Tel +52 55 55 56 1701 Fax +52 55 55 56 3337 informes@iess.com.mx

Corsusa International S.A.C. **PE- Miralflores - Lima** Tel +511444-1200 / 0044 / 2321 Fax +511444-3664 corsusa@corsusa.com

www.corsusa.com
PASSCO Inc. **PR-00936-4153 San Juan**Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77

Suplibarca

Passco@prtc.net

VE- Maracaibo Estado, Zulia Tel +58 261 7 555 667 Fax +58 261 7 532 259 suplibarca@intercable.net.ve

Asia

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd. CN-300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
mailbox@auma-china.com
www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED **IN-560 058 Bangalore** Tel +91 80 2839 4655 Fax +91 80 2839 2809 info@auma.co.in

www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.

JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa

Tel +81 44 329 1061 Fax +81 44 366 2472 mailbox@auma.co.jp www.auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd. **SG-569551 Singapore**

Tel +65 6 4818750 Fax +65 6 4818269 sales@auma.com.sg www.auma.com.sg Al Ayman Industrial. Eqpts **AE- Dubai** Tel +971 4 3682720 Fax +971 4 3682721

auma@emirates.net.ae

PERFECT CONTROLS Ltd. **HK-Tsuen Wan, Kowloon** Tel +852 2493 7726 Fax +852 2416 3763 joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.

KR-153-803 Seoul Korea
Tel +82 2 2113 1100
Fax +82 2 2113 1088/1089
sichoi@actuatorbank.com
www.actuatorbank.com

Al-Arfaj Engineering Co WLL **KW-22004 Salmiyah** Tel +965 481-7448 Fax +965 481-7442 info@arfajengg.com www.arfajengg.com

Petrogulf W.L.L **QA- Doha** Tel +974 4350 151 Fax +974 4350 140 pgulf@qatar.net.qa

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd. **TH-10120 Yannawa Bangkok** Tel +66 2 2400656 Fax +66 2 2401095 sunnyvalves@inet.co.th www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.

TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
support@auma-taiwan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw

Australia

BARRON GJM Pty. Ltd. **AU-NSW 1570 Artarmon** Tel +61 294361088 Fax +61 294393413 info@barron.com.au www.barron.com.au

2008-02-11



AUMA Riester GmbH & Co. KG

P.O.Box 1362 D-79373 Müllheim Tel +49 7631 809 - 0 Fax +49 7631 809 - 1250 riester@auma.com www.auma.com

